

Внимательно прочитайте данные инструкции и предупреждения перед использованием



1. СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Рабочая мощность 800 Вт
- Мощность: 220-240V, Частота 50 Гц
- Диапазон рабочей температуры: 0 – 40°C
- Время работы: 0,1 – 9,9 секунд

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

- При открытии корпуса заводская гарантия автоматически аннулируется.
- Не храните и не используйте компрессор во влажной среде.
- Строго следуйте данной инструкции во избежание получения серьезных травм.
- Никогда не оставляйте компрессор без присмотра во время использования. Пожалуйста, выключите компрессор, если Вы его не используете.
- Никогда не допускайте попадание песка, мелких частиц и т.п. во входные и выходныe отверстия компрессора.
- Не допускается непрерывная работа компрессора в течение более чем двух часов.
- Не используйте или остановите использование компрессора, если обнаружили повреждения компрессора, в особенности шнура питания и корпуса. Не погружайте компрессор в жидкости.
- Периодически осуществляйте сервисное обслуживание, если это необходимо.
- Не допускайте накрывания вентиляционных отверстий компрессора различными предметами, такими как газеты, скатерти и т.п.
- Никогда не заглядывайте в выходныe отверстия компрессора во время использования компрессора.

3. РАБОТА КОМПРЕССОРА

- Откройте упаковку, убедитесь, что компрессор соответствует Вашей сети (220-240V)
- Проверьте соответствие конфигурации вилки и розетки. Вставьте вилку в розетку, если конфигурация совпадает.
- Переключатель имеет три позиции. Позиция «O» - выключение компрессора. Позиция «I» - для обычного использования. При выставлении позиции «II» - могут быть установлены время и скорость подачи воздуха для надувания шаров различных размеров при оформлении больших мероприятий.
- Переведите переключатель в положение «I». Компрессор готов к надуванию шаров.
- Переведите переключатель в положение «II». Дисплей таймера загорится красным. Нажмите кнопку «A», расположенную рядом с табло индикатора времени. Выберите тип времени (миллисекунды или секунды), затем нажмите кнопку «B», чтобы выбрать время подачи воздуха. Затем нажмите кнопку «A» для подтверждения. Компрессор готов к надуванию шаров.
- В зависимости от толщины и размера шаров вы можете регулировать скорость подачи воздуха с помощью Контролера скорости.
Если компрессор готов к использованию, выберете необходимый режим (I или II), разместите шары на клапанах компрессора и не сильно надавите на клапаны. Надуйте шары до необходимого размера и остановитесь. После окончания работы переведите выключатель в положение «O».
Допустима погрешность в размерах шаров при надувании - 5%.
- Для надувания маленьких шаров вкрутите переходники в выходныe клапаны компрессора. После использования уберите переходники в специальное гнездо для хранения
- Внимание! При первом запуске компрессора возможно появление специфического запаха

Поставщик: ООО «БРАВО»
620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж
тел. 8-800-250-70-23 Бесплатный звонок по России
факс 8-343-270-70-23
info@bravo.ru
www.bravo.ru



Страна-производитель: Китай
Производитель: BORO Industrial Development Limited
Chuangsheng Road 21#, Shangsha No.2 Industrial Zone, Changan Town, Dongguan City, P.R.C

Гарантийный талон		Отрывная часть
Срок гарантии - 6 месяцев с момента покупки		Гарантийного талона
Наименование товара	Компрессор с двумя клапанами плавного нажатия с контроллером скорости и времени Розовый.	Компрессор с двумя клапанами плавного нажатия с контроллером скорости и времени Розовый.
Модель	362-B	362-B
Производитель	BORO, Китай	BORO, Китай
Серийный номер		
Дата продажи		
Покупатель		