

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Ознакомьтесь с данной информацией перед обращением в сервисный центр.

Вы можете уладить самостоятельно большую часть неполадок изделия, сэкономив таким образом затраты на техобслуживание. Воспользуйтесь нижеприведенной таблицей перед тем, как звонить в сервисный центр.

НЕПОЛАДКИ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Винный шкаф не работает	Вилка не вставлена в розетку. Нет питания в розетке. Выключатель изделия выключен. Сработал автоматический выключатель или перегорел предохранитель.
Винный шкаф недостаточно охлаждает	Проверьте настройки температуры. Может быть необходимо задать более низкую температуру в зависимости от температуры в помещении. Слишком часто открывается дверь. Дверь не полностью закрывается. Дверная прокладка неплотно прилегает. Неправильно установлена температура в верхней и нижней зонах.
Изделие часто включается и выключается	Температура в помещении выше положенной. Винный шкаф слишком загружен (не рекомендуется одновременно загружать большое количество тёплых бутылок). Дверь слишком часто открывается. Дверь не полностью закрывается. Температурный режим установлен неправильно. Дверная прокладка неплотно прилегает.
Свет не работает	Вилка не вставлена в розетку. Сработал автоматический выключатель или перегорел предохранитель. Перегорела лампочка. Выключатель света находится в положении "выключен".
Вибрации	Проверьте уровнем, правильно ли выровнен винный шкаф и не прикасается ли он к стенкам.

<p>Винный шкаф издаёт повышенный шум</p>	<p>Шум может происходить от течения охлаждающей жидкости внутри системы - это нормальный процесс. В конце цикла охлаждения булькающие шумы могут происходить от течения охлаждающей жидкости. Это нормальный процесс. Расширение и сжатие внутренних стенок может производить редкие хлопающие шумы и треск. Это нормальный процесс Винный шкаф не выровнен правильно. Электронные реле могут издавать незначительные щелчки - это вполне нормальный процесс.</p>
<p>Дверь не закрывается должным образом</p>	<p>Винный шкаф не выровнен правильно. Дверь была перевешена и неверно установлена. Дверная прокладка загрязнена. Полки плохо установлены. Деформация корпуса.</p>
<p>Компрессор не запускается</p>	<p>Компрессор не запустится, если температура в комнате ниже, установленной температуры.</p>
<p>Компрессор перезапускается</p>	<p>Компрессор перестанет работать, когда система охлаждения в шкафу достигает температуры предварительной настройки, и вновь начнет работать, когда температура повысится. Перед повторным запуском компрессора, ему необходим 5-ти минутный перерыв.</p>
<p>Влажность на поверхности шкафа</p>	<p>Поверхности винного шкафа, особенно стеклянные двери, запотевают если шкаф находится в сыром помещении. Это происходит из-за влаги, содержащейся в воздухе и входящей в контакт с корпусом. Пожалуйста, протрите его сухой тканью.</p>
<p>Конденсат образуется внутри шкафа</p>	<p>В окружающей среде с высоким уровнем влажности, когда двери винного шкафа остаются открытыми в течение длительного периода или часто открываются, образуется много конденсата. Пожалуйста, вытрите воду с дверей и стен, и оставляйте дверцу закрытой как можно дольше.</p>

Если проблема не устранена, пожалуйста, попробуйте связаться с сервисным центром или дилером.

Предупреждение: Хладагент и пенообразующий материал являются легковоспламеняющимися. Пожалуйста, будьте осторожны в техническом обслуживании, монтаже, погрузочно-разгрузочных работах. Пожалуйста, свяжитесь со специализированным отделом по утилизации продукта. Не утилизируйте продукт самостоятельно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ C38-KBF2 и C38-KSF2

Бренд	COLD VINE
Модель	C38-KBF2 / C38-KSF2
ЕАН-код	4631136688440 / 4631136688440
Литраж (полезный/общий)	110 л
Тип установки шкафа	Отдельностоящий
Вместимость бутылок (типа Бордо)	38
Количество температурных зон	2
Диапазон температур (верхн. зона)	3-22°C
Диапазон температур (нижн. зона)	3-22°C
Тип охлаждения	компрессорное
Хладагент	R600A
Количество хладагента	29 гр.
Климатический класс (допустимая внешняя температура)	ST
Класс энергопотребления	C
Энергопотребление (кВт / год)	248
Сила тока (А)	0,4
Уровень шума (Дб)	40
Перенавешивание двери	нет
Замок двери	да
Стекло	Двойное, с защитой от УФ
Подсветка	LED
Цвет подсветки	Синий
Цвет корпуса	Черный
Дверь	Черная в стальной окантовке (B) / Со стальной рамой (S)
Полки	Деревян. на направляющих
Размеры шкафа (В x Ш x Г (мм))	1030 x 395 x 630
Размеры упаковки (В x Ш x Г (мм))	1120 x 450 x 685
Миним. размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г (мм))	1060 x 495 x 710
Вес нетто (кг)	42,9
Вес брутто (кг)	46,3
Гарантия	2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ C66-KBF2 и C66-KSF2

Бренд	COLD VINE
Модель	C66-KBF2 / C66-KSF2
EAN-код	4631136688457 / 4631136688457
Литраж (полезный/общий)	180 л
Тип установки шкафа	Отдельностоящий
Вместимость бутылок (типа Бордо)	66
Количество температурных зон	2
Диапазон температур (верхн. зона)	3-22°C
Диапазон температур (нижн. зона)	3-22°C
Тип охлаждения	компрессорное
Хладагент	R600A
Количество хладагента	29 гр.
Климатический класс (допустимая внешняя температура)	ST
Класс энергопотребления	C
Энергопотребление (кВт / год)	258
Сила тока (А)	0,6
Уровень шума (Дб)	41
Перенавешивание двери	нет
Замок двери	да
Стекло	Двойное, с защитой от УФ
Подсветка	LED
Цвет подсветки	Синий
Цвет корпуса	Черный
Дверь	Черная в стальной окантовке (B) / Со стальной рамой (S)
Полки	Деревян. на направляющих
Размеры шкафа (В x Ш x Г (мм))	1045 x 595 x 635
Размеры упаковки (В x Ш x Г (мм))	1130 x 660 x 685
Миним. размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г (мм))	1075 x 695 x 715
Вес нетто (кг)	54,8
Вес брутто (кг)	59,2
Гарантия	2 года

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫБРОСИТЬ ШКАФ

- Отрежьте кабель питания и выбросьте его.

	Correct disposal of this product
	<p>This symbol on the product, or in its packaging, indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.</p>

Сдача в утиль

Данный символ на изделии или упаковке означает, что изделие не может быть утилизировано как обычный мусор. Оно должно быть доставлено в специальный пункт сбора электрического и электронного мусора. Правильно сдавая в утиль данный продукт, Вы помогаете преодолеть потенциальные негативные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья, которые могут случиться в случае неправильной утилизации изделия. Для более детальной информации о переработке данного изделия обращайтесь в местные органы управления, в организации по сдаче в утиль или в магазин, где Вы приобрели продукт.

ЛИМАРС - Р

*Московская обл.г. Электросталь
Строительный пер. №1
тел./факс (496)57-61-80
8-800-500-61-80*

Адрес эл. почты: limars-r@yandex.ru
www.limars.ru

**ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЙНЫЙ И
ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**