

Инструкция по применению воскоплава ProWax 100:

1. Вставьте банку с воском в нагреватель.
2. Вставьте кабель питания в розетку.
3. Поверните кнопку по часовой стрелке до предела (вправо) к максимальной температуре "high-Hi".
4. После 10-15 минут, поверните кнопку против часовой стрелки к середине "medium-Med".
5. Подождите 10 минут, чтобы воск нагрелся равномерно.
6. В течение всей процедуры депиляции, устройство будет поддерживать воск в постоянной температуре.
7. В конце процедуры поверните кнопку влево до упора и вытащите кабель из гнезда нагревателя.

Меры предосторожности:

1. Оберегайте устройство от падения и/или попадания в воду.
2. Не помещайте воскоплав в воду или другие жидкости. Держите на сухой поверхности.
3. Если воскоплав упал в воду, отключите его от сети немедленно.
4. Не доставайте из воды, т. к. электрические части прибора остаются наэлектризованными даже в выключенном состоянии.
5. При новом использовании, повторите шаги.
6. Не оставляйте шнур рядом с нагревательной поверхностью!
7. Избегайте свешивания кабеля с рабочей поверхности, т.к., нечаянно споткнувшись, можно потянуть кабель за собой!
8. Всегда используйте прибор на ровной поверхности!
9. Выключайте прибор после использования. Позвольте ему остыть перед любым уходом, чисткой или перемещением на хранение!
10. Не обматывайте кабель вокруг воскоплава во время использования!
11. При использовании воскоплава строго следуйте инструкции!