



Обновление прошивки с помощью карты памяти

1. Извлеките из архива FW и скопируйте файл(ы) в корень карты памяти.
2. Выключите регистратор.
3. Вставьте карту памяти в регистратор.
4. Включите устройство подав внешнее питание.
5. На экране появится информация о статусе обновления.
6. Не выключайте питание и не нажимайте кнопки. Обновление программного обеспечения занимает как правило несколько минут.
7. Когда устройство будет успешно обновлено пожалуйста отформатируйте карту памяти в устройстве.

Обновление голосовых файлов помощью карты памяти

1. Извлеките из архива Voice и скопируйте файл(ы) в корень карты памяти.
2. Выключите регистратор.
3. Вставьте карту памяти в регистратор.
4. Включите устройство подав внешнее питание.
5. На экране появится информация о статусе обновления.
6. Не выключайте питание и не нажимайте кнопки. Обновление программного обеспечения занимает как правило несколько минут.
7. Когда устройство будет успешно обновлено пожалуйста отформатируйте карту памяти в устройстве.

Обновление базы GPSc помощью карты памяти

1. Извлеките из архива Base и скопируйте файл(ы) в корень карты памяти.
2. Выключите регистратор.
3. Вставьте карту памяти в регистратор.
4. Включите устройство подав внешнее питание.
5. На экране появится информация о статусе обновления.
6. Не выключайте питание и не нажимайте кнопки. Обновление программного обеспечения занимает как правило несколько минут.
7. Когда устройство будет успешно обновлено пожалуйста отформатируйте карту памяти в устройстве.

Если требуется полное обновление всех данных, то возможно одновременно скопировать 3 файла в корень карты памяти и продолжить действия с пункта 2.