

Замена фильтра

Действие фильтра прекращается после того, как через

него пройдет 50 литров воды. Кофе-машина выдает запрос на замену фильтра.

Действие фильтра прекращается через два месяца. Настройте продолжительность действия фильтра посредством диска с указателем дат на держателе фильтра в бункере для воды.

Если сменный фильтр CLARIS Blue не активирован в режиме программирования, запрос на замену фильтра не выдается.

Условие: на дисплее отображается КОФЕ ГОТОВ / ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР, и горит кнопка обслуживания. Нажмите кнопку обслуживания.

ДЛИТЕЛЬН. 2 МИН / НАЧАТЬ ДА

Если Вы еще не хотите запускать процесс замены фильтра, вращайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не отобразится НАЧАТЬ НЕТ. Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из программы обслуживания. Запрос на замену фильтра остается активированным.

Нажмите кнопку обслуживания.

ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР / НАЖМИТЕ ПРОМЫВКУ

Снимите бункер для воды и опорожните его. Откройте держатель фильтра и извлеките использованный сменный фильтр CLARIS Blue и насадку. Установите насадку сверху на новый сменный фильтр. Слегка надавив, вставьте новый сменный фильтр в бункер для воды.

Закройте держатель фильтра. Вы услышите щелчок. Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе-машину.