# дерзай!



+ книга

## ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ Набор для экспериментов с контроллером **NodeMCU ESP8266**

### Электроника



# Интернет вещей с ESP8266



Wi (Fi)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## дерзай!

#### Электронный архив



Все файлы скетчей, которые используются в приведенных здесь проектах, можно скачать по ссылке **ftp://ftp.bhv.ru/9785977539326.zip** или со страницы набора на сайте издательства «БХВ-Петербург» по адресу **http://bhv.ru/books/200186**.

#### Содержание

Вве	едение	3
	Состав набора	3
	Эксперименты из книги	4

Краткое описание платформы NodeMCU ESP8266	7
Установка Arduino IDE для работы с NodeMCU ESP8266	8
Подключение модуля к сети Wi-Fi	9

#### Схемы подключения устройств к плате NodeMCU ESP8266.... 12

Хостинг-провайдер	<b>16</b>
-------------------	-----------

#### Введение

С помощью компонентов этого набора вы сможете выполнить большинство экспериментов, описанных в книге М. Шварца «Интернет вещей с ESP8266»<sup>1</sup>. Перечень экспериментов приведен далее в *разд. «Эксперименты из книги*».

В качестве модуля на основе микросхемы ESP8266 в наборе предлагается использовать плату NodeMCU ESP8266. Ее краткое описание, настройка Arduino IDE и схемы подключения компонентов приведены в этом руководстве.

#### Состав набора

N⁰	Наименование	Кол-во, шт.		
	Контроллеры и вспомогательные компоненты к ним			
1	Плата NodeMCU ESP8266	2		
2	Кабель USB → Micro-USB	1		
3	Плата расширения для NodeMCU ESP8266 V3	1		
	Компоненты для коммутации			
4	Соединительные провода («мама-мама»)	20		
5	Соединительные провода («папа-папа»)	20		
6	Тактовая кнопка 6×6×5	2		
7	Макетная плата малая (170 точек)	2		
	Датчики			
8	Датчик движения HC-SR501	1		
9	Датчик температуры и влажности почвы SHT10	1		
10	Датчик температуры и влажности DHT11	1		
11	Фоторезистор	2		
Модули				
12	Модуль реле	1		
	Резисторы, диоды, транзисторы			
13	Резистор 1 кОм 1/4 Вт	10		
14	Резистор 10 кОм 1/4 Вт	10		
15	Резистор 330 Ом 1/4 Вт	10		
16	Транзистор TIP120	1		
17	Диод 1N4001	1		
Питание				
18	Клипса для батарейки 9 В (BS-E black tail 100 mm)	1		
Светодиоды, ЖК-экраны				
19	Светодиод с диаметром линзы 5 мм	8		
20	Жидкокристаллический дисплей 1602 с модулем І <sup>2</sup> С	1		
	Дополнительно			
21	Дверная защелка соленоидного типа	1		

<sup>1</sup> CM. http://www.bhv.ru/books/book.php?id=199235.

#### Эксперименты из книги<sup>2</sup>

Описание	Скетч <sup>2</sup>	Примечание			
	Глава 1				
Подключение модуля NodeMCU к сети Wi-Fi	ch1_1				
	Глава 2				
Управление светодиодом	ch2_1				
Чтение данных с вывода GPIO	ch2_2				
Скачивание содержимого веб-страницы	ch2_3				
Чтение данных с цифрового датчика температуры и влажности DHT11	ch2_DHT11				
	Глава 3				
Подключение датчика DHT11	ch3_1				
Загрузка данных в облако dweet.io	ch3_cloud	Сервис dweet.io можно ис- пользовать бесплатно и без регистрации. Но если вы хо- тите зарезервировать имя устройства, то плата соста- вит 1,99 доллара в месяц			
Отображение данных при помощи сервиса freeboard.io	ch3_cloud	freeboard.io — сервис для визуализации проектов IoT. Бесплатно предоставляется 1 месяц			
	Глава 4				
Управление светодиодом через облако aREST cloud	ch4_1				
Управление светодиодом через облачную приборную панель aREST dashboard	ch4_1	Фреймворк aREST.io бесплатный, но требуется - регистрация			
Управление настольной лампой из лю- бой точки мира через облачную при- борную панель aREST dashboard	ch4_1				
Глава 5					
Подключение ESP8266 к сервисам Yahoo, Твиттер и Фейсбук с помощью сервиса Temboo.com		Тетboo периодически меня- ет функции API и встроенную библиотеку Arduino. Возмож- на ситуация, когда предло- женная автором библиотека не сработает. В этом случае надо подождать, пока он ее обновит. и скачать повторно			

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Программы для Arduino часто называют *скетчами* — иногда это название встречается в тексте книги, будет встречаться и здесь.

Описание	Скетч	Примечание	
	Глава 6		
Включение светодиода, подключен- ного к одной плате ESP8266 при на- жатии кнопки, подключенной к другой плате ESP8266 (с помощью сервиса IFTTT.com)	ch6_LED_board ch6_BUTTON_board	IFTTT <sup>3</sup> — это так называе- мый мешап-сервис, способ- ный объединить в единый инструмент самые различ- ные сетевые приложения. Сервис бесплатный, но с ограничениями	
Включение реле, подключенного к одной плате ESP8266, в зависимости от уровня освещенности, измеренного фоторезистором, подключенным к другой плате ESP8266 (с помощью сервиса IFTTT.com)	ch6_FOTO_board ch6_LED_board	Аббревиатура IFTTT рас- шифровывается как «If this, than that», то есть «Если это, тогда то», и именно так и действует эта служба, авто- матизирующая выполнение заданной последовательно- сти операций	
	Глава 7		
Отправка уведомлений по электронной почте с помощью сервиса IFTTT.com	ch7_EMAIL	Ежедневный лимит — 750 электронных писем. Подробнее см. на https:// ifttt.com/email	
Отправка данных в SMS с помощью сервиса IFTTT.com	ch7_SMS	Ежемесячный лимит — 10 SMS (для США и Кана- ды — 100). Подробнее см. на https://ifttt.com/sms	
Получение push-уведомлений на смартфоны (iOS, Android) с помощью сервисов Pushover.net и IFTTT.com	ch7_PUSH	Сервис Pushover.net бес- платен только в течение 7 дней	
	Глава 8		
Управляем дверным замком через об- лако http://dashboard.arest.io/	ch8_DOOR_LOCK	Для управления электро- магнитным замком необхо- димо 12 В. Однако он сра- батывает и при подключе- нии батарейки «Крона» 9 В	
Получение уведомления о состоянии замка через облако с помощью серви- сов Pushover.net и IFTTT.com	ch8_DOOR_LOCK_ PUSH		
Глава 9			
Вывод на OLED-дисплей информации о курсе биткойна	ch9_TICKER	В наборе OLED-дисплей за- менен на LCD-дисплей	
Вывод на LCD-дисплей информации о курсе биткойна	ch9_TICKER_LCD		

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> В книге М. Шварца описан устаревший интерфейс сервиса IFTTT. Обновленную информацию вы найдете на странице книги на сайте издательства по адресу: http://www.bhv.ru/books/book. php?id=199235.

Описание	Скетч	Примечание	
Глава 10			
Получение значений влажности и тем- пературы почвы от датчика SHT10 на информационной панели dashboard. arest.io	ch10_MONITORING		
Включение и выключение насоса с по- мощью реле на основании данных о влажности и температуры почвы. Уда- ленное управление насосом	ch10_AUTOMATED	Для модуля реле может потребоваться внешнее пи- тание 5 В	
	Глава 11		
Выводим на приборную панель http:// dashboard.arest.io/ данные измере-	ch11_DASH- BOARD_SENSOR		
ний температуры и влажности воз- духа, а также состояние датчика дви- жения. Изменяем яркость светодиода с помощью слайдера на приборной	ch11_DASH- BOARD_MOTION		
панели	ch11_ DASHBOARD_LED		
Отправка SMS в случае обнаружения перемещения объектов датчиком дви- жения. Используется сервис IFTTT	ch11_SMS_ALARM		
Включение и выключение светодиода по времени с помощью сервиса IFTTT	ch11_LED_TIME		
Включение и выключение светодиода после захода и восхода солнца с по- мощью сервиса IFTTT	ch11_LED_TIME		
Глава 12			
Управление роботом	Компоненты для этой главы в набор не включены		
Глава 13			
Строим собственную облачную плат- форму для устройств на ESP8266			

#### Электронный архив



Электронный архив с упомянутыми здесь скетчами можно скачать с FTP-сервера издательства «БХВ-Петербург» по ссылке ftp://ftp.bhv.ru/ 9785977539326.zip или со страницы набора на сайте www.bhv.ru.

#### Краткое описание платформы NodeMCU ESP8266

В книге М. Шварца описаны различные платформы на основе модуля ESP8266 (ESP-01, Olimex, ESP-12). В наборе предлагается использовать для экспериментов, рассмотренных в книге, популярную платформу NodeMCU (рис. 1.1).



Рис. 1.1. Модуль NodeMCU (а) и плата расширения NodeMCU (б)

Размер платы модуля NodeMCU — 6×3 см. Больше всего места на плате занимает модуль ESP8266, несущий на себе микропроцессор с тактовой частотой 80 МГц. На лицевой части платы размещен разъем Micro-USB, с помощью которого в контроллер загружают скетчи из ПК и/или подается питание. Рядом с разъемом располагаются две кнопки: **Flash** и **Reset**: кнопка **Flash** служит для отладки, а кнопка **Reset** — для перезагрузки платы. На плате установлено 4 мегабайта Flash-памяти.

Назначение контактов модуля представлено на рис. 1.2.



Рис. 1.2. Назначение контактов модуля NodeMCU

Плата NodeMCU имеет 11 доступных портов ввода/вывода. Некоторые из портов имеют дополнительные функции:

- D1–D10 цифровые выходы с ШИМ (PWM);
- А0 аналоговый вход с АЦП;
- D9, D10 UART;
- D1, D2 I<sup>2</sup>C/TWI;
- D5–D8 SPI.

Для питания платы на ее контакты **Vin** можно подавать внешнее напряжение от 5 до 18 В (рекомендуется от 10 В). Питание платы также можно осуществлять через разъем Micro-USB или через разъем специальных плат расширения NodeMCU (см. рис. 1.1,  $\sigma$ ). Поскольку плата NodeMCU потребляет небольшое количество энергии, ее можно использовать с автономным питанием. С платы можно также снимать напряжение для питания внешних устройств: 5 В — с контакта **VUSB** (или **VU**), который соединяется со входом Micro-USB, и 3,3 В — с контактов **3V3**.

В отличие от модулей, которые описаны в книге, NodeMCU содержит интерфейс UART-USB с разъемом Micro-USB и поэтому для подключения к ПК адаптер USB FTDI не нужен. Плата NodeMCU подключается к компьютеру напрямую с помощью кабеля USB.

#### Примечание

Для подключения внешних устройств к контактам платы NodeMCU можно использовать шлейф от старого компьютера для подключения периферии (жестких дисков, CD-ROM, портов и т. д.).

#### Установка Arduino IDE для работы с NodeMCU ESP8266

Установите самую свежую версию Arduino IDE<sup>4</sup>. Вы можете скачать ее по адресу: http://www.arduino.cc/en/main/software.

Теперь нам нужно настроить Arduino IDE для работы с ESP8266:

- 1. Запустите Arduino IDE и откройте окно Файл I Настройки.
- 2. Введите в поле Дополнительные ссылки для Менеджера плат адрес:

http://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json<sup>5</sup>

3. Откройте окно для установки расширений (Инструменты | Плата | Менеджер плат) и установите платформу esp8266, как показано на рис. 1.3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> На момент работы над переводом книги это была версия 1.8.2, на совместимость с которой проверены все примеры программ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Или http://arduino.esp8266.com/staging/package\_esp8266com\_index.json — если хотите иметь доступ к версиям, находящимся в разработке.

💿 Менеджер плат	×	
Тип Bce 👻 ESP8266		
esp8266 by ESP8266 Community Платы в данном пакете: Generic ESP8266 Module, Olimex MOD-WIFI-ESP8266(-DEV), NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), Adafrit HUZZAH ESP8266 (ESP-12), ESPresso Lite 1.0, ESPresso Lite 2.0, Phoenix 1.0, Phoenix 2.0, SparkFun Thing, SweetPea ESP-210, WeMos D1, WeMos D1 mini, ESPino (ESP-12 Module), ESPino (WROOM-02 Module), WifInfo, ESPDuino. Online help More info		
	2.3.0 👻 Установка	
	-	
	Закрыть	

Рис. 1.3. Установка библиотеки esp8266 в Менеджере плат Arduino IDE

#### Подключение модуля к сети Wi-Fi

Для проверки правильности работы Arduino IDE и модуля NodeMCU ESP8266 подключите модуль к домашней сети Wi-Fi. Для этого выполните пошагово такие действия:

 Загрузите в память модуля программу, исходный код которой приведен в листинге 1.1. Программа очень простая — мы всего лишь хотим установить соединение с домашней сетью Wi-Fi и вывести в окно терминала IP-адрес, который получила наша плата.

Листинг 1.1. Программа для проверки соединения с сетью Wi-Fi

```
// Импортируем библиотеку поддержки ESP8266
#include <ESP8266WiFi.h>
// Параметры вашей сети Wi-Fi
const char* ssid = "your_wifi_name";
const char* password = "your_wifi_password";
void setup(void)
{
    // Инициализация последовательного порта
    Serial.begin(115200);
    // Инициализация соединения Wi-Fi
```

```
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
// Вывод IP-адреса платы в терминал
Serial.println(WiFi.localIP());
}
void loop() {
```



Вы можете открыть готовый файл программы из папки *ch1\_1* сопровождающего книгу и это руководство электронного архива или ввести текст программы непосредственно в окне редактора Arduino IDE. Разумеется, не забудьте подставить имя и пароль *вашей* точки доступа Wi-Fi в исходный код программы (эти позиции выделены в тексте листинга пролужирным шрифтом).

 Перейдите в меню Инструменты | Плата и выберите плату NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module) (рис. 1.4).



Рис. 1.4. Выбор платы NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module)

 С помощью кабеля USB подключите вашу плату NodeMCU к ПК и установите драйвер CH340G — в диспетчере устройств появится запись о порте: USB-SERIAL CH340. На рис. 1.5 это порт — COM4.



Драйвер CH340G имеется в электронном архиве, сопровождающем руководство.

🚔 Диспетчер устройств	
Файл Действие Вид Справка	
▶ 📲 Компьютер	*
▷ ♥ Контроллеры USB	
🕨 🖳 Мониторы	
Мыши и иные указывающие устройства	
Порты (СОМ и LPT)	
- T USB-SERIAL CH340 (COM4)	E
Последовательный порт (СОМ1)	
Ра Прочессоры	
Сетевые адаптеры	-

Рис. 1.5. Записи о состоянии портов в диспетчере устройств



Рис. 1.6. Контроллер и СОМ-порт выбраны

- 4. В меню Инструменты I Последовательный порт выберите порт, который у вас определился в диспетчере устройств. В нижней части окна должна появиться надпись с названием выбранных контроллера и СОМ-порта (рис. 1.6). Остальные настройки оставьте по умолчанию.
- Откройте окно терминала (Инструменты | Монитор порта) и установите скорость 115200. Нажмите в меню Arduino IDE кнопку загрузки прошивки в плату. Когда соединение установлено, и плата получила IP-адрес, вы увидите сообщение наподобие такого:

WiFi connected 192.168.1.103

Это сообщение означает, что ваша плата подключена к сети Wi-Fi.

Теперь вы готовы к созданию проектов для NodeMCU ESP8266.

# Схемы подключения устройств к плате NodeMCU ESP8266



**Рис. 2.1.** Подключение к плате светодиода (скетчи ch2\_1.ino, ch6\_LED\_board.ino, ch11\_DASHBOARD\_LED.ino, ch11\_LED\_TIME.ino)



**Рис. 2.2.** Подключение к плате датчика температуры и влажности DHT11 (скетчи ch2\_ DHT11.ino, ch3\_1.ino, ch11\_DASHBOARD\_SENSOR.ino)



**Рис. 2.3.** Подключение к плате модуля реле (скетч ch4\_1.ino)



#### fritzing

**Рис. 2.4.** Подключение к плате кнопки (скетч ch6\_BUTTON\_board\_bb.ino)



**Рис. 2.5.** Подключение к плате фоторезистора (скетч ch6\_PHOTO\_board\_bb)



Рис. 2.6. Подключение к плате датчика движения HC-SR501 (скетч ch11\_DASH-BOARD\_MOTION.ino)



Рис. 2.7. Управление дверным замком (скетч ch8\_DOOR\_LOCK.ino)



Рис. 2.8. Подключение к плате дисплея OLED SSD1306 I2C 128×64 (скетч Ch9\_TICKER.ino)



**Рис. 2.9.** Подключение к плате дисплея OLED SSD1306 I2C 128×64 и светодиодов (скетч ch9\_TICKER\_LED.ino)



Рис. 2.10. Подключение к плате дисплея LCD 1602 с последовательным интерфейсом IIC/I<sup>2</sup>C (скетч ch9\_TICKER\_LED.ino)



Рис. 2.11. Подключение к плате датчика SHT10 (скетчи ch10\_SENSOR\_TEST.ino, ch10\_ALERT.ino)



Рис. 2.12. Подключение к плате датчика SHT10 и реле включения насоса для поливки растений (скетч ch10\_AUTOMATED.ino)

#### Хостинг-провайдер

В *главе 13* книги для создания собственного облачного сервера автор предлагает воспользоваться услугами американского хостинг-провайдера https://www.digitalocean. com/.

Вы можете также воспользоваться услугами и российских хостинг-провайдеров — например: **simplecloud.ru**, **flops.ru**, **vscale.io/ru**, **vdsina.ru** и др. Далее приведена таблица с некоторыми полезными данными по хостинг-провайдерам.

Логотип	Ссылка	Расположение дата-центра	Минимальная цена в месяц
DigitalOcean	digitalocean.com	США	10 USD
SIMPLE CLOUD	simplecloud.ru	Санкт-Петербург	150 руб.
*	flops.ru	Москва	250 руб. (Linux) 700 руб. (Windows)
Ovscale	vscale.io/ru	Санкт-Петербург, Москва	200 руб.
🛞 VDSina.ru	vdsina.ru	Нидерланды	300 руб.