


ClassicFlame[®]

26MM6501



1-866-661-1218

tsicustomerservice.com



Requires Electric Fireplace Insert
Nécessite Unfoyer Electrique Encastrable
Requiere Chimenea Eléctrica Empotrada

Twin-Star International, Inc. Delray Beach, FL 33445

THANK YOU!

Thank you for purchasing a Twin-Star International product, designed in the U.S.A. We hope it brings you many years of enjoyment. Please take a moment of your time to register your new purchase:

tsicustomerservice.com.

For new users simply select the category that applies to the product you've purchased and fill out the product registration form. Once the registration process is complete you will be able to:

- Register one or multiple products
- Order parts
- Download user manuals
- Request product information or assistance

When registering your product be sure to sign up for Twin-Star International updates, which will keep you informed of important service information, provide helpful tips about our products, and make it easier if you should ever have to contact our technical support group. Twin-Star International values your privacy and will never share your personal information with other organizations. The information you submit is used only for purposes of providing product related services to you.

If you are unable to register your product, please save your proof of purchase for part replacement purposes.

IMPORTANT:
Retain for future reference.
Read carefully.

MERCI!

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Twin-Star International, conçu aux États-Unis. Nous espérons qu'il saura vous procurer des années de satisfaction. Veuillez prendre un moment pour enregistrer votre nouvel achat :

tsicustomerservice.com.

Pour les nouveaux utilisateurs, sélectionnez simplement la catégorie qui s'applique au produit que vous avez acheté et remplissez le formulaire d'enregistrement du produit. Une fois le processus d'enregistrement complété, vous serez en mesure de:

- Enregistrer un ou plusieurs produits
- Commander des pièces
- Télécharger le manuel de l'utilisateur
- Demander de l'information ou de l'assistance sur le produit

Quand vos enregistrerez votre produit, assurez-vous de vous abonner aux mises à niveau de Twin-Star International, lesquelles visent à vous tenir au fait de toute information importante pour le service, à vous fournir des conseils utiles sur nos produits et à accélérer le processus si vous deviez contacter notre groupe de soutien technique. Twin-Star International se soucie de la protection de vos renseignements personnels et ne partagera jamais votre information personnelle avec d'autres organisations. L'information que vous soumettez est utilisée uniquement pour vous fournir des services en relation avec votre produit.

Si vous ne parvenez pas à enregistrer votre produit, s'il vous plaît gardez votre reçu comme preuve d'achat pour tout remplacement de pièces.

IMPORTANT:
Conserver pour référence future. Lisez correctement

GRACIAS!

Gracias por comprar un producto de Twin-Star International, diseñado en los E.U.A.

Esperamos que le brinde muchos años de disfrute. Por favor, tómese un momento de su tiempo para registrar su compra nueva:

tsicustomerservice.com.

Para los usuarios nuevos, simplemente seleccione la categoría que se aplica al producto que ha comprado y llene el formulario de registro del producto. Una vez finalizado el proceso de registro, usted podrá:

- Registrar uno o varios productos
- Realizar pedidos de piezas
- Descargar manuales de usuario
- Solicitar información o asistencia sobre el producto

Cuando registre su producto, asegúrese de suscribirse a las actualizaciones de Twin-Star International, las cuales le mantendrán informado sobre la información importante de servicio, le proporcionarán consejos útiles acerca de nuestros productos, y le facilitarán cuando tenga que contactar a nuestro grupo de soporte técnico. Twin-Star International valora su privacidad y nunca compartirá su información personal con otras organizaciones. La información que usted envíe sólo se utiliza para fines de proporcionarle servicios relacionados con los productos.

Si usted no puede registrar su producto, por favor guarde el comprobante de compra para el proposito de reponer piezas.

IMPORTANTE:
Conserver para futuras consultas. Lea cuidadosamente.

DEPENDABLE CUSTOMER SERVICE

Questions? Our message centers are available 7 days a week 24 hours a day at our toll-free help line. Our Customer Service department is available Monday – Friday 8:30 am – 5:30 pm EST. We can help you with assembly and if necessary, replace damaged/missing parts.



NO NEED TO RETURN
TO STORE!



Contact us at:
tsicustomerservice.com
for troubleshooting and
technical support.



For assistance with assembly or
installation, parts and customer
service, call:

1-866-661-1218

English, French, Spanish
8:30 AM – 5:30 PM Monday – Friday



Please have your store
receipt, instruction manual,
and part number ready when
you call.

UN SERVICE À LA CLIENTÈLE FIABLE

Questions? Nos centres d'appels sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec notre ligne d'assistance sans frais. Notre service à la clientèle est disponible du Lundi au Vendredi 8h30-17h30 HNE. Nous pouvons vous assister à l'assemblage et, si nécessaire, remplacer les pièces endommagées / manquantes.



UN SERVICE À LA
CLIENTÈLE FIABLE!



Contactez-nous au:
tsicustomerservice.com
pour le service de dépannage et
de soutien technique.



Pour assistance quant au montage
ou installation, pièces de rechange
ou service à la clientèle. Contactez:

1-866-661-1218

Anglais, Français, Espagnol
8h30-17h30 Lundi - Vendredi



Veuillez avoir en main, avant
de nous contacter, la facture de
votre marchand, votre manuel
d'instruction et le numéro de
pièce requise.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE FIABLE

¿Tiene preguntas? Nuestro Centro de mensajes está disponible 7 días de la semana, 24 horas del día con nuestra línea de ayuda gratuita. Nuestro departamento de Servicio al Consumidor está disponible de Lunes a Viernes, de 8:30 am hasta las 5:30 pm EST. Le podemos ayudar con ensamblaje y si es necesario con el reemplazo de piezas dañadas o pérdidas.



NO ES NECESARIO
DEVOLVERLO A LA TIENDA!



Comuníquese con
nosotros en:
tsicustomerservice.com
para solución de problemas y
soporte técnico.




Para asistencia con la instalación
o ensamblaje, repuestos y
servicio al consumidor, llame al:

1-866-661-1218

Inglés, Francés, Español
8:30 AM – 5:30 PM Lunes – Viernes



Tenga a la mano su recibo
de la tienda, el manual de
instrucciones, y el número
de la pieza cuando realice la
llamada.



WARNING:

For use with most flat-panel televisions weighing 70.3 kg / 155 lb or less. Usage with televisions or loads heavier than the maximum weights specified may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury.


ATTENTION:

Utilizado para la mayoría de los televisores de panel plano y con un peso de 70.3 kg / 155 lb o menos. Cuando las cargas de los televisores serán más pesadas que los pesos máximos especificados, lo cual puede resultar en la inestabilidad causando muertes o lesiones graves.

PRECAUCIÓN:

Pour l'utilisation avec la plupart des téléviseurs à écran plat pesant 70.3 kg / 155 lb ou encore moins. L'utilisation des téléviseurs ou des charges plus lourdes que les poids maximaux spécifiés peut provoquer une instabilité qui entraînera un renversement en causant la mort ou des blessures graves.

26MM6501



SAFETY INFORMATION



Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

- Some steps are more easily handled with two adults.

CAUTION

- Before assembly and/or installation, carefully unwrap all parts.
- Locate and set aside the hardware kit before discarding packaging.
- Use care when assembling your new product. Take your time and follow the assembly instructions closely.

INFORMATION DE SÉCURITÉ



Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.



AVERTISSEMENT

- Certaines étapes sont plus faciles à effectuer avec l'aide


MISE EN GARDE

- Avant l'assemblage et/ou l'installation, vous devez déballer minutieusement toutes les pièces.
- Localisez et mettez de côté le jeu de quincaillerie avant de jeter l'emballage.
- Soyez vigilant lorsque vous assemblez le nouveau produit. Prenez votre temps et suivez attentivement ces instructions.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.




ADVERTENCIA

- Algunos de los pasos se pueden realizar con mayor facilidad entre dos adultos.


PRECAUCIÓN

- Antes del ensamblaje y/o instalación, desenvuelva cuidadosamente todas las piezas.
- Localice y separe el equipo de accesorios antes de desechar el embalaje.
- Tenga cuidado al ensamblar el nuevo producto. Tómese su tiempo y siga detenidamente las instrucciones de ensamblaje.

TOOLS REQUIRED OUTILS NÉCESSAIRES HERRAMIENTAS NECESARIAS




(NOT INCLUDED)
(PAS INCLUS)
(NO INCLUIDAS)



(NOT INCLUDED)
(PAS INCLUS)
(NO INCLUIDAS)

HARDWARE/QUINCAILLERIE/FERRETERÍA

[x30]




Ø6.3x32mm

AA

PH-BLTBLK001
PH-BLTZNC001

[x30]




Ø19mm

BB

PH-WSRBLK001
PH-WSRZNC001

[x22]




Ø8x30mm

CC

PH-DWLNTL001


[x2]



Ø3.5x12mm

DD

[x12]



EE


PH-KDBZNC002

[x12]



FF


[x1]



GG

PH-LGTBLK004

[x2]




HH

PH-BKTWHT003

HARDWARE/QUINCAILLERIE/FERRETERÍA


[x4]



II

PH-SPNPCSPSB2


[x4]



JJ

Ø15mm
Adhesive Backed Cover Cap


[x2]



KK

Ø4x15mm
PH-SCRBLK009



[x2]




LL

PH-BKTBLK007

1





EE




[x6]


2



[x4]




4





CC




[x4]



6




AA




[x4]


BB




[x4]




DD




[x2]






AA



[x4]

BB





[x4]


CC





[x4]




EE



[x6]




AA





[x6]

BB





[x6]

12





[x12]




[x10]

14




AA




[x14]


BB



[x14]




AA




[x2]


BB




[x2]



II



[x4]



Note: To adjust drawer fronts, slightly loosen the adjustment screws, re-align the drawer front and re-tighten the adjustment screws as shown.

READ BEFORE INSERT INSTALLATION

LIRE AVANT D'INSTALLER LE FOYER

LEA ANTES DE LA INSTALACIÓN DEL HOGAR



PLEASE READ ALL "ELECTRIC FIREPLACE INSERT" INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLING ELECTRIC INSERT IN YOUR COMPLETED FIREPLACE MANTEL. INSTALL THE INSERT IN YOUR FIREPLACE CLOSE TO ITS FINAL POSITION.

Lift insert carefully into the back of the unit and center in the insert opening. Do not drag insert as it may scratch your unit.

MOVE YOUR COMPLETED UNIT ONLY SHORT DISTANCES. MOVE COMPLETED UNIT WITH GREAT CARE. IT TAKES TWO PEOPLE TO MOVE COMPLETED UNIT INTO ITS FINAL POSITION.



VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU FOYER ÉLECTRIQUE ENCASTRABLE AVANT D'INSTALLER LE FOYER DANS LE MANTEAU, UNE FOIS CELUI-CI ASSEMBLÉ. INSTALLEZ LE FOYER DANS L'ESPACE PRÉVU, PRÈS DE SA POSITION FINALE.

Soulevez doucement le foyer encastrable pour le déposer par l'arrière du manteau, dans le centre de l'ouverture de celui-ci. Ne pas tirer le foyer encastrable sur la base/âtre car cela pourrait égratigner la base du manteau.



NE DÉPLACEZ LE FOYER ENTIÈREMENT MONTÉ QUE SUR DE COURTES DISTANCES. DÉPLACEZ L'UNITÉ MONTÉE AVEC SOIN. IL FAUT DEUX PERSONNES POUR DÉPLACER L'UNITÉ MONTÉE ET LA METTRE EN PLACE.




LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL "HOGAR ELÉCTRICO" ANTES DE SU INSTALACIÓN EN LA CHIMENEA DECORATIVA. UBIQUE EL HOGAR ELÉCTRICO EN LA POSICIÓN DEFINITIVA DENTRO DE LA CHIMENEA.


Levante el hogar cuidadosamente, colóquelo en la parte posterior de la unidad y céntrelo en la abertura de la chimenea. No empuje el hogar desde su Base dado que la unidad se puede dañar.

MUEVA LA UNIDAD COMPLETA SÓLO EN DISTANCIAS CORTAS MUEVA LA UNIDAD COMPLETA CON MUCHO CUIDADO. SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA DESPLAZAR LA UNIDAD COMPLETA AL LUGAR DEFINITIVO QUE VA A OCUPAR.






KK




[x2]


LL





[x2]





GG



[x1]







WARNING: You must install the tip restraint hardware to help prevent any accidents or damage to the unit.


We strongly recommend mounting this hardware to a wall stud and your unit. For all other wall types, please visit your local hardware store to obtain the proper hardware.

AVERTISSEMENT: Il est nécessaire d'installer les pièces d'arrimage anti basculement pour prévenir les accidents ou les dommages à l'unité.

Nous vous recommandons fortement de fixer le support avec retenue anti-basculement à un poteau mural et à votre unité. En ce qui concerne tous les autres types de murs, veuillez visiter votre quincaillerie pour obtenir les articles appropriés.


ADVERTENCIA: Debe instalar el Herraje contra Caídas para evitar accidentes o que se dañe la unidad.

Recomendamos enfáticamente sujetar el extremo de la herramienta de retención a un perno de pared y su unidad. Respecto de todos los demás tipos de pared, vaya a su ferretería local para obtener las herramientas adecuadas.





[x2]

24



OR



[x4]


CARE/ MAINTENANCE	SOIN / ENTRETIEN	CUIDADO / MAN- TENIMIENTO
Care and Maintenance • Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting. • Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area. • Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish. • Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish. • Always use coasters under beverage glasses and flowerpots. • Liquid spills should be removed immediately, as it may damage the furniture. Use a soft, clean cloth and blot the spill gently. Avoid rubbing. • Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create spotting within the furniture. Further advice about wood furniture care It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish. Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. We hope you enjoy your purchase for many years. Thank you for your purchase!	Soin / Entretien • Lors de l'époussetage, utilisez un chiffon doux et propre qui n'égatigne pas la surface. • Il n'est pas nécessaire d'utiliser du poli à meuble. Si vous décidez d'utiliser du poli à meuble, veuillez d'abord en faire l'essai dans un endroit moins en évidence. • L'utilisation de solvant de quelque sorte sur votre ameublement peut endommager le fini. • Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer votre ameublement car cela peut endommager le fini. • Utilisez toujours des dessous de verre sous les verres/tasses des breuvages et sous les pots à fleur. • Tout déversement de liquide doit être enlevé immédiatement car cela peut endommager l'ameublement. Utilisez un chiffon doux et propre et éponger délicatement le déversement. Évitez de frotter. • Utilisez toujours des tampons protecteurs sous les plats et les assiettes chaudes. La chaleur peut causer des changements chimiques qui peuvent créer des taches sur l'ameublement. Conseils supplémentaires pour l'entretien de meubles en bois Il est préférable de garder vos meubles dans un environnement climatisé. Les changements de température et d'humidité peuvent décolorer, déformer, rétracter et fendiller le bois. Il est conseillé de garder les meubles à l'abri de la lumière directe du soleil car cela pourrait endommager le fini. L'entretien et le nettoyage appropriés à domicile prolongeront la vie de votre achat. Nous espérons que vous apprécierez votre achat pendant de nombreuses années. Nous vous remercions pour votre achat!	Cuidado / Mantenimiento • Use un paño suave y limpio que no raye la superficie cuando elimine el polvo. • El uso de cera para muebles no es necesario. Si elige utilizar la cera, realice primero una prueba en un área discreta. • Usar solventes de cualquier clase en sus muebles puede dañar el acabado. • Nunca utilice agua para limpiar sus muebles, ya que puede causar daños en el acabado. • Siempre utilice posavasos para colocar los vasos de bebidas y las macetas. • Los derrames de líquidos se deben recoger inmediatamente, ya que pueden dañar el mueble. Use un paño suave y limpio y seque el derrame con cuidado. Evite frotar. • Siempre utilice almohadillas protectoras debajo de los platos y vajillas calientes. El calor puede causar cambios químicos los cuales pueden crear manchas en los muebles. Consejos adicionales sobre el cuidado de los muebles de madera Lo mejor es mantener sus muebles en un ambiente con clima controlado. Los cambios de temperatura y humedad pueden hacer que la madera se decolore, se combe, se encoja y se parta. Se aconseja mantener los muebles alejados de la luz solar directa, ya que esta puede dañar el acabado. El cuidado y la limpieza adecuados en casa extenderán la vida útil de su compra. Esperamos que disfrute de su compra durante muchos años. ¡Gracias por su compra!

REPLACEMENT PARTS 26MM6501

PIECES DE REMPLACEMENT 26MM6501

PARTES DE REPESTO 26MM6501


[x1]



MM

PH-LGTBLK004


[x8]



NN

Glass Connector


[x8]



OO

Ø19x2mm
PH-WSRBLK001

[x1]



PP

Touch Switch


[x2]



QQ

PH-PLTBLK001


[x4]



RR

PH-DSLPCDS4514


[x8]



SS

Ø8x28mm
Glass Connector Bolt

[x1]



TT


Velcro Wire Manager

REPLACEMENT PARTS 26MM6501

PIECES DE REMPLACEMENT 26MM6501

PARTES DE REPESTO 26MM6501

[x2]



K

Glass Side Panel


[x1]



L

Inner Left Side Panel


[x1]



M

Metal Bottom Support

[x2]



N

Drawer Front Panel

[x1]



O

Inner Right Side Panel