


Приложение



! ВНИМАНИЕ

Только для данного автомобиля, выполняя п.5 основной инструкции необходимо развернуть все опоры стрелочкой наружу

Таблица №1

Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска		5B	5A	5A	5B
Lexus ES	седан	2015-...		560	560	142	142





Таблица №2



Приложение

F	R
Расстояние до балки (перед - FRONT), мм.	Расстояние до балки (зад - REAR), мм.
270	300



Приложение

Таблица №1



Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска	5B	5A	5A	5B
Lexus IS05	седан	2008-2013				
			490	490	222	222





Таблица №2


Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
90	101	920	898

09.04.2019

Приложение

Таблица №3

F	R
Расстояние до балки (перед - FRONT), мм.	Расстояние до балки (зад - REAR), мм.
150	400



Tab_A_IS05