

### R31F – Ручка-бабочка для шарового крана



КРАСНАЯ БАБОЧКА	
Код	Размер
P31FRY001	1/4"
P31FRY002	3/8"-1/2"
P31FRY003	3/4"-1"-1"1/4"

ЖЕЛТАЯ БАБОЧКА	
Код	Размер
P31FGY001	1/4"
P31FGY002	3/8"-1/2"
P31FGY003	3/4"-1"-1"1/4"

ЗЕЛЕНАЯ БАБОЧКА	
Код	Размер
P31FVY002	3/8"-1/2"
P31FVY003	3/4"-1"-1"1/4"

### R747 - Пластина для блокировки рычажной рукоятки шаровых кранов.



Код	Размер
R747Y001	3/8"-1/2"
R747Y002	3/4"-1"-1"1/4"
R747Y003	1"1/2-2"

### R748 - Ограничитель открытия для рычажной рукоятки шаровых кранов.



Код	Размер
R748Y001	3/8"-1/2"
R748Y002	3/4"-1"-1"1/4"
R748Y003	1"1/2-2"

### R749 - Удлинитель для ручек шаровых кранов.




Код	Размер
R749Y002	3/4"-1"-1"1/4"
R749Y003	1"1/2-2"

### R749F - Дроссельная ручка-бабочка с пластиковым удлинителем для шаровых кранов.



Код	размер шаровых кранов	H	L	P
R749FY001	3/8"-1/2"	45	78	33
R749FY002	3/4"-1"-1"1/4"	45	78	33
R749FY003	1"1/2-2"	65	98	35



### Последовательность установки



Отвинтить гайку соответствующим ключом.



Снять ручку.



Установить повышенную ручку R749F.



Соответствующим ключом, форма трубы, затянуть гайку до упора.



Установить крышечку-пластину.