

Схема навигации по режимам светодиодного реквизита на микропроцессоре Ignis LED (84 режима + демо-режим)

Номер режима	Серии режимов						
	Bold (постоянные)	Blink (с пробелами)	Mixes (смены цветов)	Waves (плавные)	Strobes (вспышки)	Rainbow (радуги)	Demo (демо-режим)
0 - индикаторный (preview)	<i>синий постоянный</i>	<i>зеленый мигающий</i>	<i>красный-желтый</i>	<i>сиреневый плавно мигающий</i>	<i>белый вспыхивающий</i>	<i>красный-зеленый-синий плавно перетекающие</i>	Режимы автоматически меняются каждые 10 секунд
1	красный	синий-голубой-синий, красный-желтый-красный (Demo-9)	Water (синий-белый-зеленый-белый) (Demo-4)	Wing blue-yellow Крылья синий-желтый (Demo-5)	синий-красный-синий-желтый	Rainbow true (резкие переходы) (Demo-6)	Mix-7: зеленый-фиолетовый-голубой-фиолетовый
2	оранжевый	синий-розовый-синий, зеленый-оранж-зеленый	Pop-corn (красный-белый-желтый-белый)	Wing green-purple Крылья зеленый-фиолетовый	зеленый-синий-красный	Rainbow Buzsaw (радуга-пила) (Demo-10)	Strobe-4: синий-оранжевый-розовый
3	желтый	красный-фиол-красный, зеленый-голубой-зеленый	Rasta (зеленый-желтый-красный)	Wing pink-sea Крылья розовый-морской (Demo-11)	бирюзовый-сиреневый-желтый	Rainbow Strobe (радуга вспышек) (Demo-8)	Rainbow-6: Rainbow Smooth medium (средняя, плавная)
4	зеленый	синий-белый-синий	Love (розовый-синий-розовый-оранжевый)	Wing orange-light_blue Крылья оранжевый-голубой	синий-оранжевый-розовый (Demo-2)	Rainbow Blades (радужные лезвия) (Demo-12)	Mix-1: Water (синий-белый-зеленый-белый)
5	голубой	зеленый-белый-зеленый	красный-фиолетовый-красный-зеленый	Buzsaw blue-red Пила синий-красный	синий-белый	Rainbow smooth fast (быстрая, плавная)	Wave-1: Wing blue-yellow Крылья синий-желтый
6	синий	красный-белый-красный	зеленый-синий-зеленый-оранжевый	Buzsaw blue-green Пила синий-зеленый	зеленый-розовый	Rainbow smooth medium (средняя, плавная) (Demo-3)	Rainbow-1: Rainbow true (резкие переходы)
7	фиолетовый	оранжевый-белый-оранжевый	зеленый-фиолетовый-голубой-фиолетовый (Demo-1)	Buzsaw red-white Пила красный-белый	оранжевый-голубой	Rainbow smooth slow (медленная, плавная)	Wave-8: Buzsaw orange-light_blue Пила оранжевый-голубой
8	розовый	желтый-белый-желтый	синий-красный-голубой-красный	Buzsaw orange-light_blue Пила оранжевый-голубой (Demo-7)	красный		Rainbow-3: Rainbow Strobe (радуга вспышек)
9	белый 100%	красный	оранжевый-голубой-синий-голубой	Wave blue-yellow Волна синий-желтый	оранжевый		Blink-1: синий-голубой-синий, красный-желтый-красный
10	белый 25%	оранжевый	Флаг России (белый-синий-красный)	Wave orange-light_blue Волна оранжевый-голубой	желтый		Rainbow-2: Rainbow Buzsaw (радуга-пила)
11	белый 5%	желтый	Флаг Украины (синий-желтый)	Wave green-white Волна зеленый-белый	зеленый		Wave-3: Wing pink-sea Крылья розовый-морской
12	белый 1%	зеленый	Флаг Белоруссии (красный-зеленый)	Wave pink-sea Волна розовый-морской	голубой		Rainbow-4: Rainbow Blades (радужные лезвия)
13		голубой	синий-белый		синий		
14		синий	зеленый-белый		фиолетовый		
15		фиолетовый	красный-белый		розовый		
16		розовый	оранжевый-белый		белый		
17		белый	желтый-белый		Проблеск. маячок красный		
18			розовый-белый		Проблесковый маячок белый		
Примерная мощность	1-100%	20-40%	50-90%	10-20%	2-5%	5-50%	2-90%

Управление осуществляется одной кнопкой:

Следующий режим в серии/Вкл.

Кратковременное нажатие (менее 0,2 сек)

Предыдущий режим в серии

Нажатие с небольшой задержкой (0,2-0,5 сек), отпускать после синей вспышки

Переход к следующей серии

Нажатие с задержкой (более 0,5 сек), отпускать после зеленой вспышки

Выключение

Длительное нажатие (более 1,2 сек), отпускать после двойной красной вспышки