

Утилизация батареек:

Батарейки не относятся к бытовым отходам. Как потребитель вы обязаны сдать батарейки. Вы можете сдать старые батарейки в общественном пункте сбора в вашем городе.

Примечание:



Эти символы можно найти на батарейках:

Li = батарейка содержит литий

Al = батарейка содержит щелочи

Mn = батарейка содержит марганец

CR 2032 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)

Утилизация прибора:



Этот символ на изделии или его упаковке указывает на то, что изделие не подлежит обработке как обычные бытовые отходы, а должно быть передано в пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Дополнительную информацию можно получить в вашем городе, в коммунальных службах или в месте, где вы купили продукт.

ADE (GmbH & Co.)



Гарантийный талон - 2 года гарантии на цифровые кухонные весы

• Продавец

• Причина возврата

• Дата покупки

Пожалуйста, верните эту гарантийную карту вместе с чеком вашему продавцу.

ADE

Весы кухонные KE 854




Содержание

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Подготовка к использованию..... | 2 |
| 2. Операции..... | 2 |
| 3. Сообщение об ошибке..... | 3 |
| 4. Технические данные..... | 3 |
| 5. Гарантия..... | 3 |

Благодарим вас за ваше решение приобрести этот высококачественный продукт ADE Germany. Вы купили весы, отличающиеся высочайшим техническим стандартом и хорошо зарекомендовавшим себя качеством. Пожалуйста, прочтите данное руководство по эксплуатации перед запуском и внимательно следите за тем, чтобы эта информация всегда была под рукой.

1. Подготовка к использованию

Установка/замена батареек:



Откройте крышку отсека для батареек на нижней стороне весов и снимите защитную ленту батарейки. Пожалуйста, убедитесь в правильной полярности батарейки (+ / -).

Для замены батареек откройте крышку отсека для батареек и переместите в каждом случае батарейки в углублении вниз, и батарейки будут легко выниматься. Убедитесь, что вы не согнули контакт. Вставьте новые батарейки и закройте крышку отсека для батареек.

Правила техники безопасности



Пожалуйста, следите за тем, чтобы ни один тяжелый предмет не упал на весы. В противном случае, весы могут быть повреждены.



Очищайте весы только слегка влажной тряпкой. Не используйте растворители или абразивные чистящие средства. Не погружайте весы под воду. Все пластиковые части следует очищать сразу же после контакта с жиром, специями, уксусом и другими сильно приправленными или окрашенными продуктами питания. Избегайте контакта с лимонной кислотой.

2. Операции

Включение весов:

Пока весы находятся в выключенном режиме, на дисплее отображается температура в помещении. Для включения весов нажмите кнопку ON/OFF. Во-первых, ЖК-дисплей покажет все символы в течение нескольких секунд. После выравнивания весов индикация будет "0 g" / "0.0 oz" / "0: 0.0 lb oz" или "0 ml" в соответствии с настройкой. Теперь весы готовы к использованию.

Выбор единицы измерения:

При нажатии на кнопку UNIT можно изменить единицу веса (g = грамм/oz = унция/lb oz = фунт унция/ml = миллилитр).

Функция тары:

Используйте кнопку ON/OFF, чтобы установить весы в положение "0 g". Поместите, например, чашу на платформу для взвешивания. При указании веса нажмите кнопку ON/OFF, чтобы снова установить индикацию на ноль. Этот процесс можно повторять пока не достигнут максимальный вес (5 кг).

Автоматическое/ручное выключение весов:

Если указанный вес не изменяется в течение ок. двух минут весы автоматически отключатся. Для экономии заряда батареи вы можете выключить весы вручную, нажав кнопку ON/OFF в течение примерно 2 секунд. Когда весы находятся в выключенном режиме, на дисплее отображается температура в помещении.

3. Сообщение об ошибке

"Lo" = Батарейки разряжены.

"EEEE" = Индикатор перегрузки – Максимальный вес (5 кг) был превышен.

4. Технические данные

Вес х деление: максимум 5 кг x 1 г
Размеры: 117 мм x 117 мм x 22 мм
Батарейки: 1 x CR 2032 (в комплекте)

Возможны технические изменения.

5. Гарантия

Компания Waagen-Schmitt GmbH гарантирует в течение 2 лет с момента покупки бесплатное исправление дефектов путем ремонта или обмена. В случае возникновения претензии по гарантии, пожалуйста, верните продукт с доказательством покупки (чек) вашему дилеру (с указанием причины претензии).

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ ООО «Премиум Кофе Солюшнз»
+7(499)341-19-95. Официальный сервисный центр ООО «ДС-Сервис»
+7 (495) 971-75-32



Декларация соответствия CE

Это устройство имеет подавление радиопомех в соответствии с действующим регламентом ЕС 2004/108