



# WOLLMER

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ  
ДЛЯ ВИНА С230

---

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





## БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ

Деревянное покрытие полок для хранения и возможность точной регулировки температуры внутренней камеры обеспечат благородному напитку бережное и безопасное хранение

## УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Регулируйте температуру в камере хранения шкафа с точностью до 1° при помощи сенсорных клавиш, расположенных на панели управления устройством. Ничего лишнего.

## СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН


Благодаря строгому темному дизайну, С230, станет настоящим украшением для любого помещения.

## ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА

Не смотря на компактные размеры, камера хранения С230, объемом 21 л, достаточно вместительная для хранения до 8 бутылок по 0,75 л одновременно.

## КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Компактные габариты делают из С230 идеальное устройство для домашнего хранения вина. Шкаф занимает минимум пространства и органично встраивается в любой интерьер.



## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ:


1. Удалите все упаковочные материалы.
2. Перед подключением устройства к сети питания дайте ему постоять примерно 2 часа. Эта мера позволит снизить риск возникновения неполадок системы охлаждения.
3. Протрите внешние поверхности устройства влажной тканью.
4. Установите устройство на поверхность, которая выдержит вес полностью загруженного устройства. При необходимости отрегулируйте высоту установочных ножек.
5. Оборудование следует устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Солнечные лучи негативно сказываются на внешнем виде устройства, а наличие источников тепла в непосредственной близости от устройства может привести к увеличению потребления энергии.
6. Слишком высокая или низкая температура в помещении может также повлиять на работу устройства.
7. Устройство не предназначено для использования на открытом воздухе, а также для установки в гараже или подвальном помещении.
8. Устройство следует устанавливать вдали от легковоспламеняющихся предметов.

**ВНИМАНИЕ!** Тип климата устройства – SN/N. Это означает, что для обеспечения оптимальной работы устройства температура в помещении должна быть в диапазоне 10–32 °С.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Несмотря на вышеуказанный температурный диапазон, оптимальная работа устройства достигается в помещениях с температурой воздуха 16–25 °С. Если температура в помещении превышает 25 °С, устройству понадобится значительно больше времени для достижения заданной температуры.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. Максимально возможная разница между температурой в помещении и температурой внутри устройства составляет 18 °С.
2. Если температура в помещении не превышает 25 °С, устройство может поддерживать температуру в диапазоне 7–18 °С.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Любые работы по ремонту или обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от сети питания.

1. Извлеките все продукты из камеры холодильника.
2. Допускается очистка внутренней камеры с применением теплого раствора пищевой соды (2 чайных ложки соды на 1 литр воды).
3. Для очистки внешних поверхностей холодильного шкафа используйте нейтральное чистящее средство и теплую воду.
4. При необходимости снимите и вымойте сливной поддон.
5. Не используйте колющие, режущие, абразивные и хлорсодержащие вещества для очистки устройства.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Уход и обслуживание). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Параметры электросети: 220-240 В; 50 Гц
- Мощность: 70 Вт
- Объем: 21 л
- Тип климата: SN/N
- Энергопотребление: 0,254 кВт\*ч/сутки
- Рабочая температура: 7-18°C
- Вместимость: 8 бутылок по 0,75 л
- Уровень шума: 41 дБА

## УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Допустимый угол наклона при переноске и установке оборудования составляет  $45^\circ$ . Не допускается располагать оборудование горизонтально или переворачивать его.
2. Оборудование следует устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
3. В целях обеспечения свободной циркуляции воздуха расстояние между оборудованием и стеной или иными прилегающими конструкциями должно составлять не менее 10 см сзади и 5 см слева и справа.
4. Не допускается складирование посторонних предметов, а также установка прочего технологического оборудования (микроволновых печей и т.п.) на верхней панели оборудования.
5. Оборудование предназначено для хранения вина в бутылках. Допускается хранение пищевых продуктов в

надлежащей упаковке при условии, что циркуляция воздуха в камере не будет затруднена.

6. При загрузке и выгрузке продуктов дверца камеры должна оставаться открытой в течение минимального возможного времени. Перед повторным открыванием дверцы необходимо выждать некоторое время.
7. Не следует открывать дверцу камеры слишком часто, особенно при повышенной температуре и влажности воздуха в помещении.
8. Во избежание появления посторонних запахов бутылки с напитками должны быть плотно закупорены, продукты должны быть упакованы в герметичные контейнеры или завернуты в пленку.
9. Не допускается заполнение оборудования неохлажденными продуктами.
10. Не допускается перегружать оборудование.
11. Температура поверхности термoelementa очень низкая. Не трогайте

поверхность руками в процессе работы оборудования.

12. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.
13. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.
14. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия в течение всего срока гарантии: правильная эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции изготовителя; использование изделия только для личных бытовых нужд; соответствующее напряжение питающей

сети; отсутствие у изделия механических повреждений.

Гарантия не распространяется на:

- расходные материалы и аксессуары (фильтры, насадки и т.п.);

- естественный износ изделия

При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

- механические повреждения;

- повреждения, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд;

- дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, насекомых и др. посторонних предметов внутрь изделия, отложением накипи независимо от используемой воды, воздействием высоких температур на пластмассовые и другие нетермостойкие части.

- повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих.

Срок службы: 5 лет с даты начала использования

Гарантийный срок службы: 12 месяцев

Полный перечень авторизованных сервисных центров Wollmer опубликован на интернет-сайте производителя:

**<https://www.wollmer.ru>**



Изготовитель: Suzhou E-rising Electrical Technology Co., Ltd, No.9 Mingyang Road, Beiqiao Street, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, China

Импортер: ООО «Даукен Рус» 199155 Санкт-Петербург, Уральская д. 1

**ВНИМАНИЕ!** Разрабатывать технику для дома и работать над ее улучшением - наша основная задача. В связи с этим в инструкцию могут быть внесены изменения по комплектации, конструкции и техническим характеристикам товара. Актуальную версию инструкции смотрите на официальном сайте **wollmer.ru**

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Модель	C230
Серийный номер	.....
Дата продажи	.....
Подпись покупателя	.....
Проведенные работы	.....

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Модель	C230
Серийный номер	.....
Дата продажи	.....
Подпись покупателя	.....
Проведенные работы	.....

## ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА

Модель	C230
Серийный номер	.....
Дата продажи	.....
Подпись покупателя	.....
Проведенные работы	.....

WOLLMER