



Персональный блендер ViDiA

Модель: PBL-001

Инструкция по эксплуатации



Внимательно прочтите инструкцию и сохраните для дальнейшего использования



Содержание

Важные меры безопасности.....	4
Характеристики и комплектация.....	6
Технические характеристики.....	6
Комплектация.....	6
Инструкции по сборке.....	7
Важные подробности.....	7
Использование блендера.....	9
Кнопка «START/STOP».....	9
Кнопка «AUTO BLEND».....	9
Кнопка «PULSE».....	9
Дополнительные функции.....	10
Измельчение моркови.....	10
Измельчение льда.....	10
Измельчение кофейных зерен.....	11
Уход и техническое обслуживание.....	12
Полезные рецепты.....	13
Освежающий смузи.....	13
Фонтан молодости.....	13
Условия гарантии.....	14
Гарантийный талон.....	15



Важные меры безопасности



Завод-изготовитель покрывает некоторые детали устройства дополнительной смазкой для обеспечения безопасной транспортировки при разных температурных условиях. Во время первых двух недель эксплуатации прибора возможно появление технического запаха и микроскопической черной пыли под моторным блоком, это нормально и не является неисправностью.

Во время использования блендера следует соблюдать основные меры предосторожности, которые включают следующее:

1. Внимательно прочтите все инструкции перед использованием;
2. Перед включением убедитесь, что параметры электросети соответствуют прибору;
3. Не допускайте свисания шнура с края стола;
4. Не ставьте аппарат рядом с газовой или электрической плитой/духовкой;
5. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой. Если прибор неисправен или поврежден, обратитесь в сервисный центр для диагностики или ремонта аппарата;
6. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем или авторизованным сервисным центром;
7. Избегайте контакта с движущимися частями блендера;
8. Не оставляйте посторонние предметы, такие как ложки, вилки или ножи в стакане блендера. Это может повредить блендер при запуске, а также привести к травме;
9. Ножи блендера очень острые! Будьте предельно осторожны, чтобы избежать порезов;
10. Использование любых деталей, включая чашу блендера и крышку, не рекомендуемых производителем, может привести к возгоранию, поражению током или травме;
11. Во время приготовления ореховой пасты или блюд на основе масла не используйте блендер непрерывно дольше 1 минуты. Перегрузка приведет к перегреву двигателя;



Важные меры безопасности

12. Не заполняйте чашу выше отметки «МАХ». При открытии чаши держите руки и другие открытые участки кожи на расстоянии от блендера для предотвращения ожогов;
13. Извлеките вилку из розетки, если блендер не используется, а также перед сборкой, разборкой и чисткой;
14. Никогда не оставляйте прибор без присмотра в процессе использования;
15. Для защиты от поражения электрическим током не погружайте прибор, шнур или электрическую вилку в воду или другую жидкость;
16. Не помещайте руки и столовые приборы в чашу во время работы блендера. Это может привести к серьезным травмам и повреждению аппарата;
17. Очищайте стенки блендера резиновой лопаткой только после выключения питания и извлечения вилки из розетки;
18. Используйте блендер только с плотно закрученным блоком ножей;
19. Никогда не включайте блендер с пустой чашей;
20. Не снимайте чашу с блендера, пока ножи полностью не остановятся;
21. При установке чаши всегда совмещайте все 3 выступа на чаше с 3 пазами на корпусе;
22. Этот прибор не предназначен для использования детьми, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями, недостатком опыта или знаний, кроме случаев прямого инструктирования человеком, ответственным за их безопасность.
23. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только в том случае, если они старше 8 лет и все действия контролируют взрослые;
24. Не используйте аппарат вне помещения;
25. Сохраняйте инструкции и держите их в доступном месте.



Характеристики и комплектация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование товара	Блендер бытовой электрический торговой марки Vidia
Изготовитель	Vidia Products S.R.O., Чешская республика
Модель	PBL-001
Габариты устройства (Ш×В×Д)	145 × 370 × 150 мм
Напряжение / частота	220 В / 50 Гц
Мощность	1000 Вт
Вес аппарата	2,2 кг
Вес с упаковкой	3,4 кг
Филиал изготовителя	«GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO.,LTD» Китай, South Zhenghe Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong
Страна производства	КНР
Гарантийный срок	2 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ





Инструкции по сборке

Сборка



Рис. 1



Рис. 2

Использование



Рис. 3

Разборка




Рис. 5

ВАЖНЫЕ ПОДРОБНОСТИ

- Поставьте блендер на ровную поверхность и убедитесь, что он отключен от сети;
- Выберите чашу, руководствуясь объемом продуктов, и поместите в нее продукты;



Примечание: Не кладите слишком много ингредиентов! Следите, чтобы уровень продуктов не превышал отметку «MAX» на чаше.

- Плотно закрутите блок ножей на чаше (рис. 1);



Внимание: Ножи блендера очень острые! Будьте предельно аккуратны во избежание порезов.

- Переверните чашу вверх дном и установите на корпус двигателя, совместив все 3 выступа на чаше с 3 пазами на корпусе. Вращайте чашу по часовой стрелке, пока не почувствуете, что блок ножей встал на место (рис. 2);



Инструкции по сборке



Внимание: Совмещение не всех выступов на чаше с пазами на корпусе блендера приведет к выходу из строя соединительной муфты!

6. Вставьте вилку в розетку и нажмите на одну из кнопок, чтобы начать работу (рис. 3);
7. Прежде чем снять чашу, убедитесь, что двигатель полностью остановился. Затем поверните чашу против часовой стрелки (рис. 4) и потяните вверх, чтобы снять ее (рис. 5);



Внимание: Снятие или частичный поворот чаши во время вращения ножей приведет к выходу из строя соединительной муфты!

8. Снимите чашу и открутите блок ножей, вращая его против часовой стрелки. Обязательно храните блок ножей закрученным на стакане, если аппарат не используется;
9. Используйте походную крышку, чтобы наслаждаться напитками на ходу. Хорошо надавите на клапан в верхней части крышки, чтобы плотно закрыть отверстие и предотвратить утечку. Клапан разблокируется при нажатии на его заднюю часть;
10. Если вы не используете аппарат, обязательно отключайте его от сети.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛЕНДЕРА

При длительном использовании и/или работе с повышенной нагрузкой возможна аварийная остановка двигателя. В этом случае выполните следующие действия:

1. Отключите блендер от электросети и отсоедините чашу;
2. Оставьте моторный блок в хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре не менее, чем на 3 часа. Должна снизиться не только температура двигателя, но и датчика перегрева, который остывает в последнюю очередь;
3. Установите чашу, подключите блендер к сети и попробуйте начать использование;
4. Если блендер по прежнему не включается – обратитесь в сервисный центр, контакты которого размещены на странице 15 данного руководства.



Использование блендера



КНОПКА «START/STOP»

Нажмите на кнопку «START», чтобы запустить работу блендера. Нажмите на «STOP», чтобы остановить блендер. Если во время работы блендера не будет нажата кнопка «STOP», аппарат отключится автоматически через 60 секунд.

КНОПКА «AUTO BLEND»

Смешивайте свежие или вареные ингредиенты до однородной консистенции. Автоматическое смешивание включает 3-секундный импульсный режим, за которым следует 1-секундный перерыв – такой цикл повторяется 10 раз. Данный режим подходит для начального измельчения крупных продуктов и приготовления коктейлей, после чего по желанию можно смешать массу на высокой скорости («START/STOP» или «PULSE»).

КНОПКА «PULSE»

Удерживайте кнопку импульсного режима для смешивания рывками. Этот режим подходит для начальной обработки более твердых или крупных продуктов.



Дополнительные функции

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ МОРКОВИ

1. Поставьте блендер на ровную поверхность и убедитесь, что он отключен от сети;
2. Порежьте морковь кубиками $1,5 \times 1,5 \times 1,5$ см. Поместите кубики моркови в чашу блендера, залейте дистиллированной водой. Соотношение моркови и воды должно составлять 2:3. Общее количество жидкой смеси не должно превышать максимальную отметку на чаше. Плотно закрутите блок ножей на чаше до упора;
3. Во время установки чаши на блендер убедитесь, что все 3 выступа на чаше совпали с 3 пазами на корпусе блендера;
4. Подключите блендер к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».



Примечание: Максимальное время работы за один цикл включения блендера составляет 60 секунд. Следует делать перерывы между циклами. После 10 циклов необходимо сделать перерыв минимум на 10 минут.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЛЬДА

1. Поставьте блендер на ровную поверхность и убедитесь, что он отключен от сети;
2. Поместите максимум 10 кубиков льда, не превышающих 15 мм с каждой стороны и засыпьте в чашу, объемом 700 мл. Плотно закрутите блок ножей на чаше до упора;
3. Во время установки чаши на блендер убедитесь, что все 3 выступа на чаше совпали с 3 пазами на корпусе блендера;
4. Подключите блендер к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».

Для измельчения льда потребуется минимум 30 секунд.



Примечание: Максимальное время работы за один цикл включения блендера составляет 60 секунд. Следует делать перерывы между циклами. После 10 циклов необходимо сделать перерыв минимум на 10 минут.



Дополнительные функции

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН

1. Поставьте блендер на ровную поверхность и убедитесь, что он отключен от сети;
2. Засыпьте 100 г жареных зерен в чашу и плотно закрутите блок ножей на чаше до упора;
3. Во время установки чаши на блендер убедитесь, что все 3 выступа на чаше совпали с 3 пазами на корпусе блендера;



Примечание: Не засыпайте в чашу более 100 г кофейных зерен.

4. Подключите блендер к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».

Для измельчения кофейных зерен потребуется минимум 30 секунд.



Примечание: Максимальное время работы за один цикл включения блендера составляет 60 секунд. Следует делать перерывы между циклами. После 10 циклов необходимо сделать перерыв минимум на 10 минут.



Уход и техническое обслуживание

Налейте в чашу чистую воду и запустите блендер на 30 секунд. Это поможет легко, быстро и безопасно очистить блендер и блок ножей от остатков продуктов.

1. После использования снимите чашу с основания и сполосните под проточной водой;
2. Протрите корпус двигателя с внешней стороны влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства. Никогда не погружайте корпус в воду или другие жидкости;
3. Все детали, кроме моторного блока и блока ножей, можно мыть в посудомоечной машине;
4. Высушите все детали и затем соберите. Для предотвращения неприятного запаха храните чашу с неполностью закрытой крышкой, чтобы воздух не застаивался;
5. Если во время использования возникла неисправность, не пытайтесь разобрать моторный блок самостоятельно. Для диагностики и ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Примечание: Блок ножей не предназначен для мытья в посудомоечной машине.



Внимание! Ножи очень острые! Будьте предельно аккуратны во время мытья во избежание порезов. Не используйте абразивные чистящие средства. Никогда не погружайте основание двигателя в воду.



Пожалуйста, не забывайте следовать местным законам о переработке и утилизировать электроприбор экологически безопасным способом.



Полезные рецепты

ОСВЕЖАЮЩИЙ СМУЗИ



Лимонная кислота, которая содержится в зеленом винограде, ускоряет обмен веществ. Огуречный сок увлажняет, охлаждает и помогает выводить лишнюю воду из организма, а также является профилактикой метеоризма. Также огурец избавляет от отеков и способствует нормализации артериального давления. Ферменты, содержащиеся в ананасе, стимулируют работу пищеварительной системы. Выпейте смузи сразу после приготовления.

Ингредиенты

Зеленый виноград.....	1/2 грозди
Огурец.....	1/2
Ананас.....	1/8
Дыня.....	1/8
Сок лимона.....	1 ложка
Лед.....	по вкусу

ФОНТАН МОЛОДОСТИ

Антиоксиданты, содержащиеся в спелых мандаринах, укрепляют иммунитет. Входящий в состав болгарского перца капсаицин стимулирует работу желудка, понижает артериальное давление, повышает аппетит, разжижает кровь, чем является отличной профилактикой образования тромбов. Зеленый перец богат Р-кумаровой и хлорогеновой кислотами, они связывают и выводят из организма канцерогены. В красном перце присутствует ликопин, препятствующий развитию онкологических заболеваний.

Ингредиенты

Мандарины.....	3 шт.
Красный болгарский перец.....	1/2





Условия гарантии

Гарантия предоставляется владельцу блендера Vidia PBL-001. На двигатель, подшипники блока ножей и электрические компоненты устройства распространяется гарантийный срок в течение 2 (двух) лет. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, включая силиконовые уплотнители и лезвия ножей. Если во время использования блендера в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма, согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:

1. Неправильного использования устройства, несоблюдения инструкций по эксплуатации, включая, но не ограничиваясь перегрузкой чаши ингредиентами, а также многократными случаями перегрева мотора вплоть до остановки из-за превышения рекомендованных интервалов работы;
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или уполномоченным изготовителем;
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией Vidia ремонтной организацией;
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе повреждений при транспортировке;
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения с устройством;
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию;
7. Использования устройства в коммерческих целях.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Vidia – то есть ту, которая была предназначена фирмой Vidia для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортером. Официально поставляемая продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке, маркируется уникальным серийным номером скодом импортера, а также поддерживается электронной гарантией изготовителя по серийному номеру. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности. Авторизованные сервисные центры Vidia не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Vidia, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах Vidia, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне на стр. 15. Чтобы удостовериться, что изделие Vidia предназначено для продажи в России и поддерживается гарантией Vidia в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, вы можете проверить его серийный номер и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.



Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Компания «Все Соки»

Москва, ул. 8-ой проезд Марьиной рощи, дом 30 строение 3. Тел.: +7 (495) 134-11-44

Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 3. Тел.: +7 (812) 389-33-66

8-800-3333-627 (звонок бесплатный)

remont@vsesoki.com

СЕРВИС-ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ НА ДИАГНОСТИКУ

И РЕМОНТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ

АВТОРИЗОВАННОГО СЕРВИС-ЦЕНТРА VIDIA В РОССИИ:

www.vsesoki.ru/remont

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку на диагностику и ремонт с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. В письме укажите свои контактные данные, дату покупки, наименование продавца и серийный № устройства.

Модель: **Vidia PBL-001**

Серийный номер (Serial no): _____

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____
(печать или штамп продавца)

Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения, а также отсутствия печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____
(подпись покупателя)



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 10 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: www.vsesoki.ru



www.vidaproducts.com

Представительство в России
Компания «Все Соки»
www.VseSoki.ru | info@VseSoki.com