




Переносной принтер для печати на ногтях **O2Nails X11**

Руководство пользователя

Внимательно прочитайте данное Руководство перед использованием Принтера.
Храните его для использования в будущем.

О приборе

Это уменьшенный принтер для печати на ногтях, который управляется со смартфона. Этот прибор печатает любые изображения, любые цвета и любые рисунки на натуральных или искусственных ногтях.

* С соответствующими утверждениями, в зависимости от стандартов тестирования и типа товара.


Характеристики:

- корпус из алюминиевого сплава
- функция быстрой печати
- управляется Приложением на смартфоне
- множество дизайнов, доступных к загрузке
- Придумывайте собственные изображения
- Легко перемещать и переносить
- Счетчик печати
- Разбивка на каталоги для быстрого поиска
- Классифицируйте часто используемые изображения


Пожалуйста, используйте SSID имя этого принтера : O2Nails-XXXXXXX

Пароль: 88888888

Контроль печати через Приложение



Загрузка приложения




Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь, чтобы загрузить галерею изображений



Введите номер телефона или Email;
Зайдите на страницу загрузок и нажмите "  " чтобы скачать стандартные изображения

Краткое руководство по установке



1 Распакуйте картридж


Распакуйте картридж и удалите защитную пломбу. Установите его на место и не трогайте носик распылителя.



2 Установка картриджа


Найдите держатель картриджа и поднесите картридж вплотную к нему, так, чтобы верхняя поверхность картриджа касалась соответствующей поверхности держателя, затем аккуратно вставьте картридж внутрь держателя. Вы услышите характерный щелчок. Убедитесь, что картридж стоит плотно.

О продукте



Вид спереди

Вид сзади




Адаптер X1



Держатель для типсы X1

Краткое руководство по установке



Модель: SM-NP1702X
Потребляемая мощность: 24В (постоянный ток)/1А
Номинальная мощность: 24Вт
Габариты: 175,5x169,5x178,5 (мм)
Масса: 2,3 кг

SK03T1-240100W2 Рабочая температура: 0-40°C
Входное напряжение: 100-240В~, 50/60Гц, 0,6А max
Выходное напряжение: 24В (постоянный ток), 0,1А
Прибор с внешним типом питания
Shenzhen Simsukian Electronics Technology Co.,Ltd.
Для подключаемого оборудования, розетка должна находиться рядом с оборудованием и должна быть легко доступной.

3. Подключение электропитания
Подключите электропитание с помощью штекера переменного тока на адаптере



4. Выключатель
Чтобы включить принтер, нажмите на кнопку, при этом световой индикатор должен загореться. Зажмите кнопку на 3 секунды, чтобы выключить принтер.

Предупреждение
При транспортировке принтера на большие расстояния, используйте оригинальную упаковку, чтобы избежать повреждений от тряски.
Не используйте прибор без панели
Не используйте прибор при высокой температуре окружающей среды, во влажных или коррозионно-опасных помещениях.
Не разрешайте детям использовать прибор.

Условия гарантии:

В течение гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне и согласно условиям гарантии, если возникают проблемы при эксплуатации прибора, при условии эксплуатации согласно инструкции, пользователь может обратиться за гарантийным обслуживанием к O2nails, или к авторизованным дилерам. При обращении необходимо предъявить гарантийный талон и товарный чек.

1. Гарантийный срок и гарантийное покрытие.

1) Срок гарантии составляет один год со дня покупки.

2) Если возникают проблемы при эксплуатации прибора, при условии эксплуатации согласно инструкции, пользователь может обратиться за гарантийным обслуживанием к O2nails, или к авторизованным дилерам. При обращении необходимо предъявить гарантийный талон и товарный чек.

3) Прибор, отремонтированный O2nails или авторизованным дилером, будет и дальше находиться на гарантийном обслуживании в течение всего гарантийного периода. Если прошло менее 90 дней со дня окончания гарантийного срока, замененные детали будут иметь 90 дней гарантии со дня замены.

2 В каких случаях ремонт будет платным

В следующих случаях, даже если товар еще на гарантии, ремонт не может быть выполнен по гарантии, но возможен за отдельную плату:

1) Прошел год с момента покупки

2) Не предоставлен действительный гарантийный талон или товарный чек (за исключением случаев, когда можно доказать, что товар на гарантии).

3) Повреждения, полученные в результате неправильного использования, попытки ремонта или неправильного хранения прибора (включая, но не ограничиваясь, подключением внешнего напряжения, тока, электромагнитна, аномальными скачками в общественных электрических цепях и т.д., вызванные использованием прибора вне конкретной среды).

- 4) Повреждения, вызванные чисткой, ремонтом, разборкой, ненадлежащим использованием, или другим обслуживанием, которым O2nails или авторизованные дилеры не занимаются.
- 5) Повреждения, вызванные использованием неоригинальных картриджей и неоригинальных запчастей.
- 6) Повреждения, вызванные неправильным перемещением или неправильно транспортировкой прибора пользователем.
- 7) Внешние повреждения, такие как потертости или пятна, возникшие в процессе использования.
- 8) Повреждения, вызванные внешним воздействием, например, непреодолимыми стихийными бедствиями или аномальным напряжением.
- 9) Если в гарантийном талоне не указана дата покупки, модель, имя покупателя, название дилера, или данные исправлены.
- 10) Модель, указанная на гарантийном талоне, не совпадает с моделью реального прибора.

3. Гарантия на Стартовый Набор

Если в течение первых 7 дней после получения возникнут проблемы с качеством стартового набора O2nails, включающего в себя LED-лампу для гель-лака, картридж и гель-лак, и они подтвердятся назначенным техническим специалистом, O2nails произведет необходимую замену.

Следующие условия не включаются:

- 1) Проблемы, вызванные транспортировкой или неправильным использованием.
- 2) После того, как картридж распечатан, цвета в нем перемешиваются, при возвращении пломбы на распылитель.
- 3) Картридж засорился из-за неправильного использования, что влияет на качество печати.

Уведомление: Чтобы не упустить 7-дневный период замены, проверяйте качество набора сразу же после получения O2nails Принтера.

4. Запасные части, используемые при ремонте в течение гарантийного срока, принадлежат O2nails.

5. Как воспользоваться гарантийным обслуживанием?

1. Если Вам нужен гарантийный ремонт, сообщите O2nails или авторизованному дилеру о возникшей проблеме и предъявите гарантийный талон и товарный чек.
2. Профессиональный технический специалист O2nails определит, прибор неисправен или повреждения вызваны нечеловеческими факторами. Если повреждения вызваны нечеловеческими факторами, O2nails починит прибор и возьмет на себя расходы на ремонт и доставку обратно, но пользователь должен будет отправить прибор O2nails за свой счет. Если поврежденный прибор не покрывается гарантией, но пользователь запрашивает использование гарантийного обслуживания, пользователь должен будет оплатить доставку и стоимость ремонта.
3. Если Вам требуется гарантийное обслуживание, свяжитесь с авторизованным дилером O2nails, у которого Вы покупали прибор, или свяжитесь с O2nails напрямую.

Контакты сервисного центра O2nails:

E-mail: service@o2nails.ru

Гарантийный талон

Дорогой Покупатель,

Благодарим за интерес и поддержку наших продуктов, а так же за выбор и покупку наших продуктов. В случае возникновения любых проблем в процессе использования наших продуктов, свяжитесь с нашим дистрибьютором или напрямую с производителем.

● Информация о товаре

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Продавец: _____

Заметка: :

● Информация о покупателе

Имя: _____

Тел.: _____

Email: _____

Адрес: _____

Чтобы получить лучший сервис, пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте o2nails.ru

FCC (Федеральная комиссия по связи США)

Предупреждение: Пользователя предостерегают, что изменения или модификация оборудования, не одобренные в прямой форме стороной, ответственной за соблюдение требований, могут аннулировать права пользователя на эксплуатацию оборудования.

Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC (Федеральной комиссии по связи США). Функционирование устройства отвечает двум следующим условиям: (1) это устройство не может производить вредные помехи, и (2) это устройство должно поглощать все получаемые помехи, в том числе помехи, способные вызвать неправильное функционирование.

ЗАМЕЧАНИЕ: Оборудование прошло проверку и соответствует ограничениям для цифрового устройства Класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Этот предельно допустимый уровень обеспечивает разумную степень защиты от помех в бытовых условиях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в диапазоне радиочастот и при нарушении правил его установки и использования, указанных в справочном руководстве, способно вызвать помехи, нарушающие радиосвязь. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае.

Если устройство вызывает помехи для теле- и радиоприема, наличие которых определяется путем включения и выключения устройства, пользователь может попытаться сократить влияние помех, выполнив следующее:

- изменить положение или ориентацию приемной антенны.
- увеличить расстояние между устройством и приемником.
- подключить оборудование к розетке цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному радио/ТВ специалисту.

Заявление FCC о радиационном воздействии:

Данное оборудование соответствует ограничениям FCC на радиационное воздействие в неконтролируемой среде.

Данный передатчик не должен быть подключен или использоваться в соединении с любой другой антенной или передатчиком.



Вся предоставленная информация в данной инструкции является справочной. Право на окончательную формулировку принадлежит компании.