

Указания по технике безопасности для литиевых батарей (CR2032/CR2430):

1. Литиевые батареи представляют собой литий-марганцевые элементы. Если вы не используете весы в течение длительного периода времени, извлеките батареи из устройства.
2. Не открывайте литиевые батареи, не бросайте их в огонь или не подвергайте воздействию ударов, так как это может привести к утечке ядовитых паров или к взрыву.
3. Никогда не берите протекающие батарейки голыми руками.
4. При загрязнении глаз или рук обязательно промыть большим количеством воды, при раздражении кожи или глаз следует обратиться к врачу.
5. Утилизируйте только полностью разряженные или упакованные с обратной полярностью батарейки в соответствии с местными правилами утилизации.
6. Не подвергайте батарейки воздействию прямых солнечных лучей и высокой температуры, так как это может привести к перегреву батареек.
7. Хранить при температуре хранения < 40°C.

Утилизация прибора:



Этот символ на изделии или его упаковке указывает на то, что изделие не подлежит обработке как обычные бытовые отходы, а должно быть передано в пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Дополнительную информацию можно получить в вашем городе, в коммунальных службах или в месте, где вы купили продукт.



Декларация соответствия производителя

Эти весы были изготовлены в соответствии с европейскими стандартами. Они соответствуют положениям директив ЕС, приведенных ниже

- Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС
- Директива RoHS 2011/65 / ЕС.

Заявление теряет силу в случае внесения несогласованных с нами изменений в весах.

Hamburg, май 2015

WAAGEN-SCHMITT GmbH

Hammer Steindamm 27 – 29
D-22089 Hamburg

ADE

Весы настольные BE 1513



Содержание

1. Условия применения	2
2. Начало работы	2
3. Взвешивание	3
4. Сообщения об ошибке	3
5. Технические данные.....	3
6. Гарантия	3

Благодарим Вас за то, что вы решили купить этот высококачественный прибор. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед первым вводом в эксплуатацию, а затем сохраните его, чтобы при необходимости эта информация была доступна вам снова и снова.

1. Условия применения

Вы должны взвешиваться как можно более раздетыми. Следует следить за тем, чтобы взвешивание проводилось всегда в одно и то же время суток. Так как организм подвержен естественным колебаниям (например, от обезвоживания во время занятий спортом или после сауны, питание или увлажнение) необходимо взвешиваться при максимально возможной стабильности условий, чтобы сделать значения сопоставимыми.

Компания WAAGEN-SCHMITT не несет ответственности за ущерб или убытки, вызванные весами, а также за претензии третьих лиц. Этот продукт предназначен исключительно для частного использования. Он не предназначен для профессионального использования в больницах или медицинских учреждениях.

2. Начало работы

Перед первым вводом весов в эксплуатацию необходимо тщательно проверить наличие повреждений на упаковке или приборе. Ни в коем случае не используйте весы, если они повреждены.

Указания по технике безопасности: использование данного устройства по назначению не предназначено для лиц (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда за ними следят лица, ответственные за их безопасность, или при использовании весов. Следует убедиться, что дети не играют с устройством.



Установите весы на ровную твердую поверхность (плитка, паркет и т. д.). На ковровых покрытиях могут возникать неправильные измерения.



Всегда вставляйте по центру весов, чтобы предотвратить их опрокидывание.



Внимание! Существует опасность соскальзывания при мокрой поверхности весов или при мокрых ногах.



Пожалуйста, следите за тем, чтобы на весы не падали какие-либо предметы, иначе стекло может разбиться и повредить весы.

Очищайте весы только влажной тканью. Не используйте растворители или абразивы. Не погружайтесь под воду..

Подготовка:

Откройте крышку отсека для батареек в нижней части весов и снимите полосу предохранителя батареек. Пожалуйста, обратите внимание на правильную полярность (+/-).

В нижней части весов находится небольшой переключатель kg/lb для выбора единицы измерения (kg = килограмм / фунт = фунт). Убедитесь, что весы настроены на единицу веса, которая вам подходит.

3. Взвешивание

1. Весы имеют функцию Step-on. Просто встаньте на весы, спокойно стойте и ни за что не держитесь. Через несколько секунд вы увидите свой вес.
2. Сойдите после взвешивания с весов. Через несколько секунд весы автоматически выключатся.

4. Сообщения об ошибке

„Err“ = Индикатор перегрузки-максимальный вес 180 кг был превышен.

„Lo“ = Батарейки разряжены.

5. Технические данные

Вес x деление: макс. 180 кг x 100 г
Размеры: 300 мм x 300 мм x 16 мм
Батарейка: 1 x CR 2032 (в комплекте)

Возможны технические изменения.

6. Гарантия

Компания Waagen-Schmitt GmbH гарантирует в течение 3 лет с момента покупки бесплатное исправление дефектов путем ремонта или обмена. В случае возникновения претензии по гарантии, пожалуйста, верните продукт с доказательством покупки (чек) вашему дилеру (с указанием причины претензии).
Эксклюзивный дистрибьютор в РФ ООО «Премиум Кофе Солюшнз» +7 (499)341-19-95. Официальный сервисный центр ООО «ДС-Сервис» +7 (495) 971-75-32

Утилизация батареек:

Батарейки не относятся к бытовым отходам. Как потребитель вы обязаны сдать батарейки. Вы можете сдать старые батарейки в общественном пункте сбора в вашем городе.

Примечание:



Эти символы можно найти на батарейках:
Li = батарейка содержит литий
Al = батарейка содержит щелочи
Mn = батарейка содержит марганец

CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)