

ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ ПРОЯВКИ

20°C / 68°F ВРЕМЯ (мин):(сек)

Проявитель	Разведение	PANF PLUS		FP4 PLUS			HP5 PLUS						DELTA 100 PROFESSIONAL			DELTA 400 PROFESSIONAL						DELTA 3200 PROFESSIONAL					ORTHO PLUS		SFX 200			KENTMERE PAN 100			KENTMERE PAN 400					
		EI	25	50	50	125	200	200	250	320	400	800	1600	3200	50	100	200	200	250	320	400	500	800	1600	3200	400	800	1600	3200	4400	12500	80 (DAYLIGHT) 40 (TUNGSTEN)	200	400	800	50	100	200	320	400
ILFOTEC DD-X	1+4	07:00	08:00	08:00	10:00	12:00				09:00	10:00	13:00	20:00	08:00	10:30	12:30	06:00			08:00	09:30	10:30	13:30	18:00	06:00	07:00	08:00	09:30	12:30	17:00	10:30	10:00	14:00		08:30	10:30	12:30		11:30	13:00
ILFOTEC LC29	1+9				04:00	05:00				03:30	05:00	07:30	11:00						04:00			05:30	07:30	13:00			05:00	08:00	13:00		04:00	05:00	07:00	10:30		04:00	05:00		04:30	06:30
	1+19		04:00	06:00	08:00	09:00				06:30	09:30	14:00		05:00	06:00	08:00	05:00			07:30			10:00	13:30		06:00	07:30	09:00	14:30		06:00	09:00	13:00	19:00	05:30	07:00	08:00		08:00	12:30
	1+29		05:30	08:00	12:00					09:00				05:30	07:30	10:00	08:30			11:30			17:00									11:00			07:30	11:00			11:00	
ILFOTEC HC	1+15				04:00	05:00				03:30	05:00	07:30	11:00						04:00			05:30	07:30	13:00			05:00	08:00	13:00		04:00	05:00	07:00	10:30		04:00	05:00		04:30	06:30
	1+31		04:00	06:00	08:00	09:00				06:30	09:30	14:00		05:00	06:00	08:00	05:00			07:30			10:00	13:30		06:00	07:30	09:00	14:30		06:00	09:00	13:00	19:00	05:00	06:30	08:00		08:00	12:30
ILFOSOL 3	1+9				04:15		05:00			06:30	13:30			05:00		05:30			07:00			14:00			06:00	07:30	10:00	11:00	18:00		05:00	06:00	08:30		05:00			06:30	15:00	
	1+14		04:30		07:30		07:00			11:00	19:30			07:30		08:00			12:00			20:30			11:00	13:00	15:30	17:00	23:00		07:00	09:00	13:30		07:30			11:00	25:00	
ID11	Stock	04:30	06:30	06:30	08:30	10:00				07:30	10:30	14:00		07:00	08:30	10:30	07:00			09:30		11:30	14:30	19:00	07:00	08:00	09:30	10:30	13:00	17:00	08:00	10:00	14:00	18:00	07:00	09:00	11:00		09:30	13:00
	1+1	06:00	08:30	08:00	11:00	15:00				13:00	16:30			10:00	11:00	13:00	10:00			14:00		17:30									10:30	17:00			08:30	11:30	15:30		16:30	20:30
	1+3	12:30	15:00	17:00	20:00					20:00				15:00	20:00	18:00														16:00				17:30	21:00			25:30		
MICROPHEN	Stock		04:30		08:00	09:00				06:30	08:00	11:00	16:00		06:30	08:00	05:00			06:30	07:30	08:30	10:30	14:00	06:00	07:00	08:00	09:00	12:00	16:30	09:00	08:30	10:30	14:30		08:30	09:00		08:00	10:00
	1+1		06:00		10:00	14:00				12:00	15:00				10:00	14:00	08:30			11:30	13:30	15:30	19:00							11:30	15:30	19:00			10:30	14:00		15:00	19:00	
	1+3		11:00		14:00	18:00				23:00					14:00	20:00	16:00													13:30				14:30						
PERCEPTOL	Stock	09:00	14:00	09:00	12:00			13:00						12:00	15:00		10:00	12:00							11:00	13:00	15:00	18:00		13:00	14:30			09:30	12:30					
	1+1	10:30	15:00	13:00	15:00				18:00					13:00	17:00		12:30	15:30													20:00			13:30	15:30		23:00			
	1+3	15:00	17:00	17:00	21:00				25:00					16:00	22:00		18:30																							

ВНИМАНИЕ: Время проявки менее 5 минут может привести к неравномерной проявке негативов.

АГИТАЦИЯ: Для ручной проявки время указано с учетом периодической агитации. Агитация вращением спирали осуществляется первые 30 секунд - непрерывно, далее - 5 оборотов за 10 секунд в каждую минуту. При агитации переворотом бачка - четыре переворота в первые 10 секунд, далее - 4 переворота за 10 секунд в каждую минуту. При использовании постоянной агитации (включая проявку в автоматических процессорах) необходимо уменьшить время проявки на величину до 15%. Предварительная промывка не рекомендуется для пленок ILFORD, так как она может привести к неравномерной проявке негативов.

ФИКСАЖ: После проявления промойте пленку в проточной воде или в растворе ILFORD ILFOTOP (1+19) при 20°C/68°F и закрепите в RAPID FIXER или HYPAM (1+4) при 20°C/68°F.

ПРОМЫВКА: После закрепления негативы необходимо промыть в проточной воде при температуре 15-25°C/59-77°F в течение 5-10 минут. Для ускорения и равномерности сушки пленки после промывки залейте в бачок с пленкой смачиватель ILFORD ILFOTOL (в разведении 1+200) и осуществите 1 цикл агитации (5 вращений или 4 переворота).

* Мы рекомендуем использовать проявители ILFORD с пленками ILFORD. Для получения времени обработки в других проявителях можно использовать сайт Massive Dev Chart.
обращаем внимание: достоверность данных о времени проявки в реактивах других производителей нами не проверялась!