



INDIANA

8C0.670

ZZV05616 rev. 0

CS.....**8 - SPECIFICKÉ INFORMACE**

Osběný ochranný prostředek třídy III, **8C0.670 INDIANA** (obr. 1), jsou stehenní úvazky vybavené jedním bříšním úchytným bodem (C) a jsou certifikované v souladu s normou EN 12277/C:15 a se standardem UIAA 105, také jsou vhodné pro horolezectví včetně výstupu.

Upozornění: Úchytný bod (C) není vhodný pro realizaci systémů pro zastavení pádu!

Tento úvazek lze použít ve spojení s prsními úvazky, které jsou ve shodě s normou EN 12277/D. **Důležitá informace:** Použití stehenního úvazku bez spojení s prsním úvazkem umožňuje udržet v sedící poloze pouze osobu, která je při vědomí.

Obr. 2 - Terminologie součástí: (A) Pás z polyesteru, (B) Stehenní popruhy z polyesteru, (C) Bříšní úchytný bod z polyesteru, (D) Spony z uhlíkové oceli, (E) Upínky z nylonu/polyesteru.

Upozornění: Dlouhodobější zavěšení na úvazku může být zejména v případě, že je nečinné nebo je přičinou syndromu (nebo úrazu) ze zavěšení, který způsobí ztrátu vědomí nebo dokonce i smrt!

8.1 - Navlečení úvazku

Před navlečením úvazku zkонтrolujte vhodnou velikost (viz tabulka SIZE).

Správné navléčení:

- povolte pás (A) a stehenní popruhy (B),
- vložte nohy do stehenních popruhů (B) tak, že je protáhnete přes pás (A),
- napněte nastavovací pásky pásu (A) a stehenních popruhů (B) - (obr. 3),
- nastavte polohu upínek (E), abyste zachytily přebytečné části pásků.

Důležitá informace:

- před použitím úvazku provedte v poloze absolutní bezpečnosti pohyby a zkoušky zavěšení na úchytný bodě, abyste se ujistili, že je úvazek správně nastaven a že je pohodlný pro určené použití,

- během použití pravidelně kontrolujte uzavření spon.

8.2 - Použití v horolezectví včetně výstupu

Přivážte se k úchytnému bodu prostřednictvím osmičkového uzlu; viz příklady správného přívázání:

- stehenním úvazkem (obr. 4),
- stehenním a prsním úvazkem (obr. 5).

Upozornění: Hrozí smrtelné nebezpečí! Je jednoznačně zakázáno přivazovat se s použitím pouze jediné spojky! (obr. 6).

I když se to výrazně nedoporučuje, je možné přivázat se s použitím dvou karabin se šroubovací kruhovou maticí (které jsou ve shodě s normou EN 362), které jsou umístěny proti sobě a to v souladu s obrázkem 7.

Příklady správného připojení k jiným zářízením (obr. 8).

Příklady použití v horolezectví včetně výstupu (obr. 9 a 10).

9 - KONTROLY PŘED POUŽITÍM A PO POUŽITÍ

Zkontrolujte a ujistěte se, že:

- textilní součásti nevykazují řezy, popálení, zbytky chemických produktů, nadmerné prachové peří, opotřebení a zvlášť pozorně zkонтrolujte oblasti styku s kovovými součástmi (spny, kroužky apod.),
- jsou švy neporušené a nevyskytují se na nich odřezané nebo povolené nitě,
- spny fungují správně (upnutí, nastavení a upnutí), nevyskytují se na nich praskliny, stopy koroze, mechanické deformace, a že je případné opotřebení výhradně estetického charakteru.

10 - CERTIFIKACE

Toto zařízení bylo certifikováno akreditovanou institucí č. 0123 - TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstrasse, 65 - D-80339 Munich - Německo.

DE.....**8 - SPEZIFISCHE INFORMATIONEN**

Die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) in Klasse III **8C0.640**, genannt **INDIANA** (Abb. 1), ist ein Hüftgurt mit einer Bauchhose (3), zertifiziert nach EN 12277/C:15 und nach dem Standard UIAA 105, für Bergsport einschließlich Bergsteigen geeignet.

Achtung: Die Bauchhose (C) ist nicht für die Realisierung von Auffangsystemen geeignet!

Dieser Klettergurt kann zusammen mit Brustgurten nach EN 12277/D benutzt werden.

Wichtig: Die Verwendung des Hüftgurts ohne Kombination mit einem Brustgurt ermöglicht das Stützen einer Person nur, wenn diese bei Bewusstsein ist.

Obr. 2 - Terminologie der Teile: (A) Polyestergürtel, (B) Beinschlaufen aus Polyester, (C) Polyester-Bauchhose, (D) Schnallen aus Kohlenstoffstahl, (E) Schlitzschnallen aus Nylon/Polyester.

Achtung: Längeres Hängen im Auffanggurt, vor allem wenn man sich nicht bewegt, kann zum Hängesyndrom (oder Hängetrauma) führen, das Bewusstlosigkeit und auch Tod verursachen kann!

8.1 - Tragbarkeit des Auffanggurts

Vor dem Anziehen des Auffanggurts die richtige Größe prüfen (siehe Tabelle SIZE).

Richtiges Anziehen:

- den Gürtel (A) und die Beinschlaufen (B) lockern,
- Die Beine in die Beinschlaufen (B) stecken und dabei den Gürtel (A) anziehen,
- Die Stellbänder des Gürtels (A) und der Beinschlaufen (B) festziehen - (Abb. 3),
- Die Schlitzschnallen (E) positionieren, um überschüssiges Band zu befestigen.

Wichtig:

- Vor dem Gebrauch des Auffanggurts in absolut sicherer Position Bewegungen und Tests für das Hängen bei dem Anschlagpunkt ausführen um sicherzustellen, dass der Auffanggurt richtig eingestellt und für den vorgesehenen Gebrauch bequem ist,

- Während des Gebrauchs regelmäßig den Verschluss der Schnallen prüfen.

8.2 - Gebrauch beim Bergsport einschließlich Bergsteigen

Sich mit einem Achterknoten an der Bauchhose befestigen. Beispiele für richtiges Anschlagen:

mit Hüftgurt (Abb. 4),

mit Hüftgurt und Brustgurt (Abb. 5),

Achtung: Lebensgefahr! Es ist strengstens verboten, sich mit nur einem Karabiner einzuhängen! (Abb. 6).

Auch wenn davon abgeraten wird, kann man sich mit zwei Karabinern mit Schraubverschluss (nach EN 362) einhängen, die einander gegenüber liegen, wie zu sehen in Abb. 7.

Beispiele für richtige Verbindung mit anderen Vorrichtungen (Abb. 8).

Anwendungsbeispiele beim Bergsport einschließlich Bergsteigen (Abb. 9 und 10).

9 - KONTROLLEN VOR UND NACH DEM GEBRAUCH

Kontrollieren und sicherstellen:

- die textilen Teile keine Schnitte, Verbrennungen, Reste von Chemikalien, zu starke Fusselbildung, Verschleiß aufweisen und insbesondere die Bereiche in Kontakt mit Metallkomponenten prüfen (Schnallen, Ringe usw.),
- die Nähte unversehrt sind und keine geschnittenen oder lockere Fäden aufweisen,
- die Schnallen richtig funktionieren (Regulierung und Klemmung), keine Risse, Korrosionsspuren, mechanische Verformungen aufweisen und dass ggf. vorliegender Verschleiß ausschließlich ästhetischen Charakters ist.

10 - ZERTIFIZIERUNG

Diese Vorrichtung wurde von der akkreditierten Prüfstelle Nr. 0123 - TÜV SÜD Product Service GmbH Ridlerstrasse, 65, D-80339 München - Deutschland - zertifiziert.

EN.....**8 - SPECIFIC INFORMATION**

The Personal Protective Equipment Category III **8C0.670 INDIANA** (Fig. 1) is a sit harness fitted with ventral attachment point (C), certified according to EN 12277/C:15 and the UIAA 105 standard, suitable for mountaineering including climbing.

Warning: the attachment point (C) is not suitable to arrange fall arrest systems!

This harness can be used in combination with chest harness according to EN 12277/D.

Important: the use of sit harnesses without a chest harness allow the support of a person in a sitting position only at the conscious state.

Fig. 2 – Nomenclature of parts: (A) polyester belt, (B) polyester leg loops, (C) polyester ventral attachment point, (D) carbon steel buckles, (E) nylon or polyester loops.

Warning: prolonged withdrawal on the harness, especially if inert, can induce the suspension syndrome (or trauma) which causes loss of consciousness and even death!

8.1 - HARNESS WEARABILITY

First of all check the size – choosing the correct one for you (see SIZE table).

How to correctly wear it:

- loosen the waist belt (A) and leg loops (B),
- slip your legs through the waist belt (A) into the leg loops (B),
- stretch the adjusting slings of the waist belt (A) and of the leg loops (B) - (fig. 3),
- put the loops (E) in the correct position in order to hold the exceeding sling.

Important:

- before using the harness, find a completely safe position and carry out movements and suspension tests on each attachment point to make sure the harness is of the right size, adjusted properly and comfortable for your intended use,

- regularly check the closure of the buckles when in use.

8.2 - USE IN MOUNTAINEERING INCLUDING SPORT CLIMBING

Tie on to the attachment point with a "figure of eight" knot, examples of correct connection:

- with sit harness (fig. 4),
- with sit harness and chest harness (fig. 5)

Warning: death danger! tying on with one connector is forbidden! (fig. 6).

Even if strongly unadvisable, it is possible to tie on with two screw locking connectors (conforming to EN 362 norm) counter positioned as shown in fig. 7.

Examples of correct connections with other devices (fig. 8).

Examples of use in mountaineering including climbing (fig. 9 and 10).

9 - PRE AND POST USE CONTROLS

Control and make sure that:

- textile parts do not show any signs of tear, burns, chemical residues, excessive fluff, wear. Pay special attention to the areas that contact metal parts (buckles, rings, etc.).
- stitching are undamaged and that there are no cut or loosen threads,
- buckles work properly (locking, adjustment and locking) and show no signs of cracks, corrosion and mechanical deformation. Wear is acceptable as long as it is just aesthetic.

10 - CERTIFICATION

This device is certified by notified body n° 0123 - TÜV SÜD Product Service GmbH Daimlerstraße 11 - 85748 Garching - Germany.

ES.....**8 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA**

El EPI de III categoría **8C0.670 INDIANA** (fig. 1) es un arnés con perneras con un punto de enganche ventral (C), certificado según la norma EN 12277/C:15 y el estándar UIAA 105 y apto para alpinismo, incluida la escalada.

Atención: ¡el punto de enganche (C) no es apto para realizar sistemas de parada de las caídas!

Este arnés puede utilizarlo en combinación con arneses de pecho conformes a la norma EN 12277/D. **Importante:** la utilización del arnés con perneras sin un arnés de pecho permite mantener en la posición sentada sólo a una persona consciente.

Fig. 2 - Terminología de las piezas: (A) Cinturón de poliéster, (B) Pernerás de poliéster, (C) Punto de enganche ventral de poliéster, (D) Hebillas de acero al carbono, (E) Pasadores de nailon/poliéster.

Atención: ¡la suspensión prolongada en el arnés, sobre todo si se está inerte, puede provocar el síndrome (o trauma) de suspensión que puede llevar a la pérdida de conocimiento e incluso a la muerte!

8.1 - Adherencia del arnés

Antes de ponerse el arnés compruebe la idoneidad de la talla (véase la tabla SIZE).

Adherencia correcta:

- afloje el cinturón (A) y las perneras (B),
- introduzca las piernas en las perneras (B) pasando a través del cinturón (A),
- tense los cordones de ajuste del cinturón (A) y de las perneras (B) - (fig. 3),
- coloque los pasadores (E) para retener las excedencias de los cordones.

Importante:

- antes de utilizar el arnés, en posición de completa seguridad, realice movimientos y pruebas de suspensión en el punto de enganche para comprobar que el arnés esté correctamente ajustado y resulte cómodo para la utilización prevista,

- durante la utilización, controle con frecuencia el cierre de las hebillas.

8.2 - Utilización en alpinismo incluida la escalada

Debe atarse al punto de enganche con un nudo de ocho, ejemplos de atadura correcta:

- con arnés con perneras (fig. 4),

- con arnés con perneras y de pecho (fig. 5),

Atención: ¡peligro de muerte! ¡Está totalmente prohibido atarse utilizando un único conector! (fig. 6).

Aunque se desaconseja vivamente, es posible atarse utilizando dos conectores con seguro de rosca (conformes a la norma EN 362), colocados contrapuestos como se

indica en la figura 7.

Ejemplos de enganche correcto con otros dispositivos (fig. 8).

Ejemplos de utilización en alpinismo inclusa la escalada (fig. 9 y 10).

9 - CONTROLES ANTES Y DESPUÉS DEL USO

Controle y asegúrese de que:

